



	Fonction
1	Témoin jaune clignotant : il est possible de mettre fin au programme. Jaune : un programme est en cours. L'écran affiche l'état en cours, indiquant par exemple, la phase de nettoyage et la température.
2	Vert : Le programme est terminé. Le témoin s'éteint lorsque la porte est ouverte et, pendant un bref instant, un résumé de programme s'affiche à l'écran, indiquant par exemple, la température maximale.
3	Rouge : indication d'erreurs. Un message d'erreur s'affiche.
4	Écran. Un technicien peut modifier les informations à afficher à l'écran.
5	Bouton permettant de sélectionner le programme économique pour les ustensiles légèrement souillés.
6	Bouton permettant de sélectionner le programme normal pour les ustensiles souillés de manière « normale ».
7	Bouton de démarrage d'un programme.

Code	Description	Mesure
U1	Anticalcaire, niveau faible	Ajoutez de l'anticalcaire.
U2	Produit de traitement, niveau faible	Ajoutez du produit de traitement.
U3	Produit de rinçage, niveau faible	Ajoutez du produit de rinçage.
U7	Avertissement : température élevée des ustensiles	Laissez-les refroidir.
U9	Avertissement d'inactivité	L'appareil a été inactif pendant 72 heures. Lancez un programme avec la cuve à vide avant d'utiliser l'appareil pour laver des objets.
H6	Tentative de démarrage avec la porte ouverte	Fermez la porte (l'appareil tente de redémarrer). Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien agréé.
H7	Impossible de fermer la porte	Validez l'erreur. Fermez la porte correctement. Faites une nouvelle tentative de démarrage. Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien agréé.
H8	Impossible de déverrouiller la porte	Validez l'erreur. Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien agréé.

Pour les codes d'erreur de type F, reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ».