
PIKAOPAS

Ninjo

CE 2797



	Toiminto
1	Vilkkuva keltainen: Ohjelma voidaan lopettaa. Keltainen: Ohjelma on käynnissä. Meneillään oleva tila, esimerkiksi puhdistusvaihe ja lämpötila näkyvät näytössä.
2	Vihreä: ohjelma on valmis. Valo sammuu, kun ovi avataan, ja lyhyen ajan näytössä näkyy ohjelman yhteenveto, esimerkiksi maksimilämpötila.
3	Punainen: virheen osoitus. Näytössä näkyy virheilmoitus.
4	Näyttö. Huoltoteknikko voi syöttää näytöllä näytettävät tiedot.
5	Painike, jolla voi valita säästöohjelman kevyesti likaantuneille astioille.
6	Painike, jolla voi valita normaaliohjelman normaalissa määrin likaantuneille astioille.
7	Ohjelman käynnistyspainike.

Koodi	Kuvaus	yksikkö
U1	Kalkinpoistoainetta on liian vähän	Lisää kalkinpoistoainetta.
U2	Prosessiainetta on liian vähän	Lisää prosessiainetta.
U3	Huuhteluainetta on liian vähän	Lisää huuhteluainetta.
U7	Varoitus esineiden kuumuudesta	Anna esineiden jäähtyä.
U9	Käyttämättömyysvaroitus	Kone on ollut käyttämättä 72 tuntia. Ennen koneen käyttämistä esineiden puhdistuksessa on suoritettava ohjelma kammio tyhjänä.
H6	Laite yritettiin käynnistää ovi auki	Sulje ovi (laite yrittää käynnistää itsensä uudelleen). Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
H7	Ovea ei voi lukita	Kuittaa virhe. Jos virhe toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Yritä käynnistää prosessi uudestaan. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
H8	Oven lukitus ei aukea	Kuittaa virhe. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.

F-tyypin virhekoodit, katso Käyttöohjeet.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1FI · 09/2019