



	Funkcja
1	Żółta migająca kontrolka: Program można przerwać. Żółta: Program jest w trakcie działania. Na wyświetlaczu widoczny jest aktualny status, np. faza czyszczenia oraz temperatura.
2	Zielona: Program został ukończony. Po otwarciu drzwi zielona kontrolka gaśnie, a w oknie wyświetlacza pojawia się przez chwilę podsumowanie programu, np. maksymalna temperatura procesu.
3	Czerwona: Sygnalizacja błędu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.
4	Wyświetlacz. Serwisant może wprowadzić informacje, które mają się pojawiać na wyświetlaczu.
5	Przycisk uruchamiający program ekonomiczny do przedmiotów lekko zanieczyszczonych.
6	Przycisk uruchamiający program zwykły do przedmiotów o typowym stopniu zanieczyszczenia.
7	Przycisk uruchomienia programu.

Kod	Opis	Rozwiązanie problemu
U1	Niski poziom odkamieniacza	Uzupełnić odkamieniacz.
U2	Niski poziom środka czyszczącego	Uzupełnić środek czyszczący.
U3	Niski poziom środka płuczącego	Uzupełnić środek płuczący.
U7	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze przedmiotów	Począkać, aż przedmioty ostygną.
U9	Ostrzeżenie o braku aktywności	Urządzenie było nieaktywne przez 72 godziny. Przed przystąpieniem do mycia przedmiotów przeprowadzić cykl przy pustej komorze.
H6	Próba uruchomienia przy otwartych drzwiach	Zamknąć drzwi (urządzenie podejmie próbę ponownego uruchomienia). W razie wystąpienia błędu skontaktować się z serwisem.
H7	Nie można zablokować drzwi	Zatwierdzić błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktować się z serwisem. Wykonać próbę ponownego uruchomienia. W razie wystąpienia błędu skontaktować się z serwisem.
H8	Nie można odblokować drzwi	Zatwierdzić błąd. W razie wystąpienia błędu skontaktować się z serwisem.

Dla kodów błędów typu F patrz „Instrukcja obsługi”.