
Ninjo

CE 2797



	Funkcija
1	Utripajoča rumena: program lahko prekinete. Rumena: program se izvaja. Zaslon prikazuje trenutno stanje, npr. fazo čiščenja in temperaturo.
2	Zelena: program je končan. Lučka preneha svetiti, ko odprete vrata, na zaslonu pa se za kratek čas prikaže povzetek programa, npr. najvišja temperatura.
3	Rdeča: prikaz napake. Na zaslonu se prikaže sporočilo o napaki.
4	Zaslon. Serviser lahko vnese informacije, ki bodo prikazane na zaslonu.
5	Gumb za izbiro varčnega programa za rahlo umazane predmete.
6	Gumb za izbiro običajnega programa za srednje umazane predmete.
7	Tipka za začetek programa.

Koda	**Opis**	**Ukrep**
U1	Nizka raven sredstva proti vodnemu kamnu	Dolijte sredstvo proti vodnemu kamnu.
U2	Nizka raven sredstva za postopek	Dolijte sredstvo za postopek.
U3	Nizka raven sredstva za izpiranje	Dolijte sredstvo za izpiranje
U7	Opozorilo o visoki temperaturi predmetov	Pustite, da se predmeti ohladijo.
U9	Opozorilo o nedejavnosti	Naprava je že 72 ur nedejavna. Preden lahko uporabite napravo za pranje predmetov, morate zagnati program s prazno komoro.
H6	Poskus zagona z odprtimi vrati	Zaprite vrata (naprava znova poskusi zagnati postopek). Če se napaka ponavlja, pokličite pooblaščeno servisno službo.
H7	Vrat ni mogoče zakleniti	Potrdite napako. Pravilno zaprite vrata. Poskusite napravo znova zagnati. Če se napaka ponavlja, pokličite pooblaščeno servisno službo.
H8	Vrat ni mogoče odkleniti	Potrdite napako. Če se napaka ponavlja, pokličite pooblaščeno servisno službo.

Za napake vrste F glejte »Navodila za uporabo«.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1SL · 09/2019