



	الوظيفة
1	أصفر وامض: يمكن إيقاف البرنامج. أصفر: يوجد برنامج قيد التشغيل. تعرض الشاشة الحالة القائمة، على سبيل المثال مرحلة التنظيف ودرجة الحرارة.
2	أخضر: تم الانتهاء من البرنامج. يضيء الضوء عندما يكون الباب مفتوحاً ويتم عرض ملخص البرنامج لفترةٍ قصيرةٍ على الشاشة، على سبيل المثال درجة الحرارة القصوى.
3	أحمر: مؤشر الخطأ. تعرض الشاشة رسالة خطأ.
4	شاشة العرض. يمكن أن يقوم خبير تقني بإدخال المعلومات التي يتم عرضها على الشاشة.
5	زر مخصص لاختيار برنامج اقتصادي للأدوات المتتسخة بشكلٍ طفيف.
6	زر مخصص لاختيار برنامج عادي للأدوات المتتسخة بشكلٍ طبيعي.
7	زر مخصص لبدء برنامج.

الرمز	الوصف	الإجراء
U1	انخفاض مستوى مادة إزالة التربسات الكلاسيية	زيادة مادة إزالة التربسات.
U2	انخفاض مستوى مادة العملية	زيادة مادة العملية.
U3	انخفاض مستوى مساعد الشطف	زيادة مساعد الشطف.
U7	تحذير ارتفاع درجة حرارة الأدوات	ترك الأدوات حتى تبرد.
U9	تحذير الخمول	لم يتم استعمال الجهاز لمدة ٧٢ ساعة. يجب تشغيل برنامج بغرفةٍ فارغةٍ قبل استخدام الجهاز لتنظيف الأدوات.
H6	محاولة البدء مع فتح الباب	إغلاق الباب (يقوم الجهاز بمحاولة بدء جديدة). وفي حالة تكرار الخطأ، اتصل بموظفي الخدمة المعتمدين.
H7	تعذر قفل الباب	إقرار الخطأ. إغلاق الباب بشكلٍ صحيح. القيام بمحاولة بدء جديدة. وفي حالة تكرار الخطأ، اتصل بموظفي الخدمة المعتمدين.
H8	تعذر إلغاء قفل الباب	إقرار الخطأ. وفي حالة تكرار الخطأ، اتصل بموظفي الخدمة المعتمدين.

راجع "إرشادات الاستخدام"، فيما يخص أ��واد الخطأ من النوع "F".