
Ninjo

CE 2797



	Funkce
1	Žlutá blikající kontrolka: Program může být ukončen. Žlutá: Program probíhá. Displej zobrazuje aktuální stav, jako např. fázi čištění a teplotu.
2	Zelená: Program je dokončen. Po otevření dvířek kontrolka zhasne a na displeji se krátce zobrazí stručné informace o programu, jako např. údaje o maximální teplotě.
3	Červená: Signalizace poruchy. Na displeji se zobrazí chybové hlášení.
4	Displej. Servisní technik může zadat informace, které se zobrazí na displeji.
5	Tlačítko pro volbu ekonomického programu pro lehce znečištěné předměty.
6	Tlačítko pro volbu běžného programu pro běžně znečištěné předměty.
7	Tlačítko pro spuštění programu.

Kód	Popis	Opatření
U1	Málo odstraňovače vodního kamene	Doplňte odstraňovač vodního kamene.
U2	Málo čisticího prostředku	Doplňte aktivní prostředek.
U3	Málo oplachovacího prostředku	Doplňte oplachovací prostředek.
U7	Upozornění na vysokou teplotu předmětů	Nechte předměty ochladit.
U9	Upozornění na nečinnost	Přístroj nebyl v provozu po dobu 72 hodin. Než budou v přístroji dezinfikovány předměty, je nutné spustit program s prázdnou komorou.
H6	Pokus o spuštění s otevřenými dvířky	Zavřete dvířka (přístroj se znovu spustí). Pokud se chyba vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servisní personál.
H7	Dveře nejdou uzamknout	Potvrďte chybu. Pokud se chyba vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servisní personál. Pokuste se zařízení znovu spustit. Pokud se chyba vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servisní personál.
H8	Dveře nejdou odemknout	Potvrďte chybu. Pokud se chyba vyskytne znovu, kontaktujte autorizovaný servisní personál.

Pro chybové kódy typu F viz Návod k použití.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1CS · 09/2019