



|   | Funktion   |
|---|--|
| 1 | Blinker gult: Programmet kan afsluttes.<br>Gul: Et program er i gang. Displayet viser den aktuelle status, f.eks. rengøringsfase og temperatur.          |
| 2 | Grøn: Programmet er gennemført. Lampen slukker, når døren åbnes, og displayet viser kortvarigt en programopsummering i vinduet, f.eks. maks. temperatur. |
| 3 | Rød: Fejlangivelse. Displayet viser en fejlmeddelelse.   |
| 4 | Display. En servicetekniker kan indtaste de oplysninger, der skal vises i displayet.   |
| 5 | Knap til valg af økonomiprogram for let urene enheder.   |
| 6 | Knap til valg af normalt program for normalt urene enheder.  |
| 7 | Knap til start af en proces.   |

| Kode | Description                          | Forholdsregel  |
|------|--------------------------------------|--|
| U1   | Afkalker, lavt niveau                | Påfyld afkalkningsmiddel.  |
| U2   | Detergent, lavt niveau               | Påfyld detergent.  |
| U3   | Afspændingsmiddel, lavt niveau       | Påfyld afspændingsmiddel.  |
| U7   | Advarsel om høj temperatur for gods. | Lad godset køle ned.   |
| U9   | Inaktivitets-advarsel                | Maskinen har været inaktiv i 72 timer. Der skal køres et program med tomt kammer, før maskinen bruges til rengøring af gods. |
| H6   | Forsøg på start med åben dør         | Luk døren (maskinen forsøger at starte igen). Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.                 |
| H7   | Kan ikke lukke dør                   | Bekræft fejlen. Luk døren korrekt. Prøv at starte igen. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.       |
| H8   | Kan ikke åbne dør                    | Bekræft fejlen. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.   |

Se "Brugsanvisningen" vedr. type F-fejlkoder.