
Ninjo

CE 2797



	Funkcija
1	Treperi žuto: Program se može prekinuti. Žuta: Program je pokrenut. Ekran pokazuje trenutni status, npr. fazu čišćenja i temperaturu.
2	Zelena: Program je završen. Svjetlo se gasi kada se vrata otvore i kratko vrijeme na ekranu se prikazuje rezime programa na prozoru, na primjer maksimalna temperatura.
3	Crvena: Indikator greške. Ekran pokazuje poruku greške.
4	Ekran. Servisni tehničar može unijeti informacije da se prikazuju na ekranu.
5	Dugme za izbor štednog programa za lako zaprljane predmete.
6	Dugme za izbor standardnog programa za uobičajeno zaprljane predmete.
7	Dugme za pokretanje programa.

Kod	**Opis**	**Mjera**
U1	Nizak nivo uklanjanja kamenca	Dopunite sredstvo za uklanjanje kamenca.
U2	Nizak nivo procesnog agensa	Dopunite procesni agens.
U3	Nizak nivo sredstva za ispiranje	Dopunite sredstvo za ispiranje.
U7	Upozorenje na visoku temperaturu za robu	Dopustite da se roba ohladi.
U9	Upozorenje o neaktivnosti	Mašina je neaktivna 72 sata. Potrebno je pokrenuti program s praznom komorom prije upotrebe mašine za čišćenje robe.
H6	Pokretanje pokušano s otvorenim vratima	Zatvorite vrata (mašina će pokušati da se ponovo pokrene). Ako se greška ponovo dogodi, kontaktirajte ovlašteno servisno osoblje.
H7	Vrata se ne mogu zaključati	Potvrdite grešku. Ispravno zatvorite vrata. Pokušajte ponovo pokrenuti. Ako se greška ponovo dogodi, kontaktirajte ovlašteno servisno osoblje.
H8	Vrata se ne mogu otključati	Potvrdite grešku. Ako se greška ponovo dogodi, kontaktirajte ovlašteno servisno osoblje.

Za kodove grešaka tipa F, pogledajte “Uputstvo za upotrebu”.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1BS · 09/2019