



	功能
1	紅：代表有錯誤。螢幕上會顯示錯誤訊息。
2	綠：程序已完成。燈號會在機門開啟時熄滅，螢幕上會在視窗中短暫顯示程序摘要，例如最大溫度。
3	閃爍黃燈：可終止該程序。黃：程序正在執行中。螢幕上會顯示目前的狀態，例如清潔階段與溫度。
4	螢幕。服務技術人員可輸入要顯示在螢幕上的資訊。
5	選擇邊緣沖洗時使用此鈕。
6	針對稍微髒污的物品選擇省水程序時使用此鈕。
7	選擇清潔劑時使用此鈕（選配）。
8	針對普通髒污的物品選擇一般程序時使用此鈕。
9	針對非常髒污的物品選擇加強程序時使用此鈕。
10	紅外線感測器會開啟/關閉機門並啟動預先選定的程序（選配）。
11	開啟/關閉機門時使用此鈕（選配）。

代碼	描述	措施
U1	除垢劑過少	加滿除垢劑。
U2	流程劑過少	加滿流程劑（選配）。
U3	亮潔劑過少	加滿亮潔劑（選配）。
U6	需要檢驗	請聯絡授權的服務人員。
U7	物品高溫警告	讓物品冷卻。
U8	外部通訊	外部連接中斷。
U9	閒置警告	本機已閒置 72 小時。必須先以洗滌室內完全淨空的方式執行程序，之後才使用本機來清潔物品。
H1	除垢劑已空	加滿除垢劑。
H3	清洗劑已空	加滿清洗劑。
H6	嘗試在機門開啟時啟動作業	請關閉機門（本機會重新嘗試啟動作業）。若再次出現錯誤，請聯絡授權的服務人員。
H7	電池電力過低	請聯絡授權的服務人員。

對於類型 F 錯誤代碼，請參閱使用說明。