



	Funcionamiento
1	Rojo: indicación de un error. En la pantalla aparece un mensaje de error.
2	Verde: el programa se completó. La luz se apaga cuando se abre la puerta y, durante un corto período de tiempo, en la pantalla aparece una ventana con un resumen del programa; por ejemplo, la temperatura máxima.
3	Luz amarilla parpadeante: se puede terminar el programa. Amarillo: hay un programa en funcionamiento. En la pantalla se muestra el estado actual, por ejemplo, la temperatura y la fase de limpieza.
4	Pantalla. Un técnico de mantenimiento puede introducir la información que aparecerá en la pantalla.
5	Botón para elegir el lavado de bordes.
6	Botón para elegir el programa económico para elementos con suciedad escasa.
7	Botón para seleccionar el producto de limpieza (opcional).
8	Botón para elegir el programa normal para elementos con suciedad normal.
9	Botón para elegir el programa intensivo para elementos con suciedad abundante.
10	Sensor de infrarrojos para abrir o cerrar la puerta e iniciar el programa preseleccionado (opcional).
11	Botón para abrir o cerrar la puerta (opcional).

Código	Descripción	Medida
U1	Nivel bajo del desincrustador de cal	Aumente el nivel de agente desincrustador.
U2	Nivel bajo del agente procesador	Aumente el nivel de agente procesador (opcional).
U3	Nivel bajo del agente de aclarado	Aumente el nivel de ayuda de aclarado (opcional).
U6	Solicitud de inspección	Póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.
U7	Advertencia de alta temperatura de los elementos	Deje que los elementos se enfríen.
U8	Comunicación exterior	Conexión exterior interrumpida.
U9	Advertencia de inactividad	La máquina ha estado inactiva durante 72 horas. Se debe ejecutar un programa con la cámara vacía antes de utilizar la máquina para limpiar elementos.
H1	Desincrustante vacío	Aumente el nivel de agente desincrustador.
H3	Aclarador vacío	Aumente el nivel de aclarador.
H6	Intento de inicio con la puerta abierta	Cierre la puerta (la máquina hace un nuevo intento de inicio). Si se repite el error, póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.
H7	Batería baja	Póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

Para los códigos de error de tipo F, consulte las «Instrucciones de uso».