



001443

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Jaune : Procédé en cours | 6. Programme économique |
| 2. Vert : Procédé terminé | 7. Programme normal |
| 3. Rouge : Indication d'erreur | 8. Programme intensif
(S-608 : Programme pour destructeur de poche) |
| 4. Écran | 9. Détergent |
| 5. Prélavage | |

REMARQUE ! Si un code d'erreur F s'affiche, appeler le personnel de service. Lorsque le témoin lumineux rouge est allumé et qu'un code d'erreur F s'affiche, ne pas forcer pour ouvrir le couvercle.

	Fonction
	Témoin jaune clignotant : il est possible de mettre fin au programme. Jaune : un programme est en cours. L'écran affiche l'état en cours, indiquant par exemple, la phase de nettoyage et la température.
	Vert : Le programme est terminé. Le témoin s'éteint lorsque le couvercle est complètement ouvert et, pendant un bref instant, un résumé de programme s'affiche à l'écran, indiquant par exemple la température maximale.
	Rouge : indication d'erreurs. Un message d'erreur s'affiche.
	Bouton permettant de sélectionner le programme économique pour les objets légèrement souillés, comme les flacons d'urine.
	Bouton permettant de sélectionner le programme normal pour les objets normalement souillés.
INTENS	Bouton permettant de sélectionner le programme intensif pour des objets très sales. S-608 : bouton de sélection du programme pour destructeur de poche.
	Combinaison de boutons pour la sélection de programmes avec détergent pour les objets circulants généraux, p. ex. des cuvettes.
	Combinaison de boutons pour la sélection de programmes avec détergent pour les objets très sales, p. ex. des instruments de pansement des plaies.
	Remarque ! sans désinfection ! Bouton permettant de démarrer le rinçage annulaire. Il est impossible de démarrer le rinçage annulaire à l'aide la pédale.
	La pédale démarre le programme sélectionné. Quand un programme est terminé et le couvercle légèrement ouvert, la pédale ouvre complètement le couvercle.