
ÖZET KULLANIM KILAVUZU

Amigo

CE 2797



1. Sarı: İşlem devam ediyor
2. Yeşil: İşlem tamamlandı
3. Kırmızı: Hata gösterimi
4. Ekran
5. Kazan çeperi temizleme
6. Ekonomi programı
7. Normal program
8. Yoğun program
   (S-608: Poşet parçalama programı)
9. Deterjan

NOT! F hata kodu görünürse, servis personelini arayın. Kırmızı lamba yandığında ve F hata kodu göründüğünde, kapağı güç kullanarak açmayın.

	Fonksiyon
	Yanıp sönen sarı: Program sona erdirilebilir. Sarı: Program çalışıyor. Ekranda anlık durumu gösterir, örneğin temizlik aşaması ve sıcaklık.
	Yeşil: Program tamamlandı. Kapak tamamen açıldığında lamba söner ve kısa bir süreliğine program özeti bir pencerede ekranda gösterilir, örneğin maksimum işlem sıcaklığı.
	Kırmızı: Hata bildirimi. Ekranda bir hata mesajı gösterir.
	Hafif kirli eşyalar için ekonomi programının seçim butonu, örneğin, idrar şişeleri.
	Normal kirli eşyalar için normal program seçimi düğmesi.
INTENS	Yoğun kirli eşyalarda yoğun program seçme düğmesi. S-608: Poşet parçalama programı seçim düğmesi.
+	El küvetleri gibi genel dolaşım malzemeleri için deterjanlı programları seçmeye yönelik düğme kombinasyonu.
+ **INTENS**	Yara kapama malzemeleri gibi yoğun kirli malzemeler için deterjanlı programları seçmeye yönelik düğme kombinasyonu.
	Not! Dezenfeksiyon yoktur! Sifonlama durulama başlatma düğmesi. Sifonlama ayak pedalı ile başlatılamaz.
	Ayak pedalı seçilen programı başlatır. Program tamamlandığında kapak hafifçe açılır, ayak pedalı kapağı tamamen açar.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001500402_1TR · 09/2019