
Typhoon

CE 2797



Κουμπί/λυχνία	Λειτουργία
1	Όταν ανάβει η κίτρινη λυχνία: Το μηχάνημα εκτελεί ένα πρόγραμμα. Η θερμοκρασία και το στάδιο πλύσης εμφανίζονται στην οθόνη.
2	Όταν ανάβει η πράσινη λυχνία: Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Η πράσινη λυχνία ένδειξης σβήνει όταν η πόρτα ανοίξει και εμφανίζεται στην οθόνη η μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας.
3	Όταν ανάβει η κόκκινη λυχνία: Το μηχάνημα δεν έχει φτάσει στη θερμοκρασία απολύμανσης ή έχει συμβεί άλλο σφάλμα (Κωδικός σφάλματος F).
4	Οθόνη.
5	Κουμπί για έναρξη έκπλυσης με νερό Χωρίς απολύμανση!
6	Κουμπί για τη χειροκίνητη προσθήκη ή αφαίρεση προϊόντος διεργασίας σε μια διεργασία.
7	Άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας.
8	Αισθητήρας για άνοιγμα/κλείσιμο της θύρας και εκκίνηση του προεπιλεγμένου προγράμματος.
9	Πλήκτρο εκκίνησης του οικονομικού προγράμματος για τις φιάλες ούρων.
10	Πλήκτρο για την εκκίνηση του κανονικού προγράμματος για τα κανονικά λερωμένα αντικείμενα.
11	Πλήκτρο για την εκκίνηση του εντατικού προγράμματος για τα πολύ λερωμένα αντικείμενα.
6+11	Συνδυασμός πλήκτρων για την επιλογή προγραμμάτων με προϊόντα διεργασίας για πολύ λερωμένα αντικείμενα.
6+10	Συνδυασμός πλήκτρων για την επιλογή του προγράμματος με προϊόντα διεργασίας για αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

	U1/U4	Χαμηλή στάθμη προϊόντος.
	U7	Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας αντικειμένων.

Για το μήνυμα σφάλματος τύπου F, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001269202_1EL · 09/2019