
Skrócona instrukcja obsługi

Typhoon

CE 2797



Przycisk/kontrolka	Funkcja
1	Gdy zapala się żółta kontrolka: Urządzenie realizuje program. Na wyświetlaczu widoczna jest temperatura i informacja o fazie czyszczenia.
2	Gdy zapala się zielona kontrolka: Program został ukończony. Po otwarciu drzwi zielona lampka gaśnie, a na wyświetlaczu pojawia się maksymalna temperatura procesu.
3	Gdy zapala się czerwona kontrolka: Urządzenie nie osiągnęło temperatury dezynfekcji lub wystąpiła inna usterka (kod błędu F).
4	Wyświetlacz.
5	Przycisk rozpoczynający płukanie brzegów bez dezynfekcji!
6	Przycisk ręcznego dodawania lub usuwania środka czyszczącego dla procesu.
7	Otwórz/zamknij drzwi.
8	Czujnik otwierania/zamykania drzwi oraz uruchamiania wybranego programu.
9	Przycisk uruchamiający program ekonomiczny do butelek na mocz.
10	Przycisk uruchamiający program zwykły do przedmiotów o typowym stopniu zanieczyszczenia.
11	Przycisk uruchamiający program intensywny do przedmiotów silnie zanieczyszczonych.
6+11	Kombinacja przycisków umożliwiająca wybór programów ze środkiem czyszczącym przeznaczonych do silnie zanieczyszczonych przedmiotów.
6+10	Kombinacja przycisków umożliwiająca wybór programów ze środkiem czyszczącym przeznaczonych do typowych przedmiotów wielokrotnego użytku.

	U1/U4	Niski poziom środka czyszczącego.
	U7	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze przedmiotów.

Dla kodów błędu typu F patrz Instrukcja obsługi.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001269202_1PL · 09/2019