



	Функција
1	Трепка жолто: Програмата може да се прекине. Жолто: Програмата е во тек. Екранот го прикажува тековниот статус, на пример фазата на чистење и температурата.
2	Зелено: Програмата е завршена. Светлото се гаси кога вратата се отвора и за кратко време се прикажува резиме на програмата на прозорецот, на пример максимална температура.
3	Црвено: Индикација за грешка. Екранот прикажува порака за грешка.
4	Екран. Сервисниот техничар може да ги внесе информациите да се прикажуваат на екранот.
5	Копче за избор на економична програма за лесно извалкани предмети.
6	Копче за избор на нормална програма за нормално извалкани предмети.
7	Копче за стартување програма.

Код	Опис	Мерка
U1	Ниско ниво на отстранувач на бигор	Надополнете агенс отстранувач на бигор.
U2	Ниско ниво на агенс за обработка	Надополнете агенс за обработка.
U3	Ниско ниво на средство за плакнење	Надополнете средство за плакнење
U7	Предупредување за висока температура за добрата	Оставете ги добрата да се оладат.
U9	Предупредување за неактивност	Машината е неактивна 72 часа. Програмата треба да се изврши со празна комора пред користење на машината за да се исчистат добрата.
H6	Обид за стартување со отворена врата	Затворете ја вратата (машината прави нов обид за стартување). Доколку настане грешка, контактирајте со овластениот персонал за сервис.
H7	Вратата не може да се заклучи	Потврдете ја грешката. Затворете ја вратата правилно. Направете нов обид за стартување. Доколку настане грешка, контактирајте со овластениот персонал за сервис.
H8	Вратата не може да се отклучи	Потврдете ја грешката. Доколку настане грешка, контактирајте со овластениот персонал за сервис.

За кодови на грешка од типот F, погледнете го „Упатството за употреба“.