

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – OVLÁDACÍ PRVKY

# Enterprise 5000X

## Ošetřovatelský ovládací panel (ACP)



## Ruční ovladače klienta



Indikátor napájení

LED indikátor stavu baterie

- plně nabitá
- nabíjí se
- vybitá

**Tlačítko CPR** – vyrovná platformu matrace.

Snížení hlavové části (poloha Trendelenburg).

Snížení nožní části (poloha reverzní Trendelenburg).

**Tlačítko zablokování funkce** – stiskněte tlačítko, poté stiskněte tlačítko(a) na ošetřovatelském ovládacím panelu pro zablokování/odblokování funkce. Žluté světlo = zablokováno

**Tlačítko „nahoru“ automatického nastavení polohy pro sezení** – stiskněte a přidržte pro nastavení polohy pro sezení.

**Tlačítko „dolů“ automatického nastavení polohy pro sezení** – vrátí platformu matrace do rovné a vodorovné pozice.

Zvednutí/snížení platformy matrace.

Zvednutí/snížení stehenní části.

Zvednutí/snížení opěrky zad.

**Tlačítko Bio-Contour „nahoru“** (pouze ovladač klienta) – zvedne opěrku zad a stehenní část.

**Tlačítko Bio-Contour „dolů“** (pouze ovladač klienta) – vrátí platformu matrace do rovné pozice.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-500CS_4 • 05/2020

arjo
with people in mind