Nimbus 4 & Nimbus Professional

CE 2797



Przycisk Praca/Gotowość
Naciśnij, aby włączyć tryb Praca; wskaźnik zmieni kolor na zielony. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tryb Gotowość; wskaźnik wyłączy się.

Przycisk Statyczny
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tryb Statyczny. Po usłyszeniu dźwięku, kiedy wskaźnik się zaświeci — pompa działa w trybie Statycznym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wrócić do trybu Dynamicznego (ciśnienie zmienne).

Przycisk wyciszania
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć alarm dźwiękowy. Wskaźnik świeci się po wyciszeniu alarmu dźwiękowego.

Regulacja komfortu
Bardziej twardo = obróć w prawo
Bardziej miękko = obróć w lewo

Symbol alarmu
Świeci się i nadaje alarm dźwiękowy w przypadku niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, awarii pompy lub awarii zasilania.

Wskaźnik oczekiwania
Świeci się do czasu całkowitego napompowania materaca (15 minut).

Wskaźnik wysokiego ciśnienia
Świeci się i nadaje alarm dźwiękowy, gdy pompa wykryje wysokie ciśnienie wewnątrz materaca.
Sprawdź, czy przewód powietrzny nie jest poskręcany.

Wskaźnik niskiego ciśnienia
Świeci się i nadaje alarm dźwiękowy, gdy pompa wykryje niskie ciśnienie wewnątrz materaca. Sprawdź, czy zawór CPR jest zamknięty, przewód powietrzny odpowiednio podłączony, a materac ustawiony w pozycji Normalnie.

Wskaźnik (awarii) zasilania
Świeci się i nadaje alarm dźwiękowy po wykryciu awarii zasiania sieciowego. Alarm trwa do czasu przywrócenia zasilania sieciowego lub wciśnięcia przycisku Praca/Gotowość w celu przełączenia pompy do trybu Gotowość. Jeśli awaria zasilania się przedłuża, przełącz do trybu Transport i odłącz przewód powietrzny.


Wskaźnik awarii pompy
Świeci się po wykryciu wewnętrznej niesprawności pompy. Wezwij pracownika serwisu.

Wskaźnik serwisowy
Świeci się po upływie określonego czasu pracy, sygnalizując, że pompa jest gotowa na przegląd. Po włączeniu wskaźnika serwisowego pompa wciąż działa normalnie.

arjo with people in mind

Regulacja materaca do resuscytacji i transportu

Zawór CPR
Użyj w razie zatrzymania akcji serca pacjenta i konieczności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Powoduje szybkie spuszczenie powietrza z materaca.




Regulacja do transportu
Obróć w prawo, aby włączyć tryb Transport. Materac jest szczelny, a ciśnienie wewnętrzne jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni; nie można odłączyć pompy ani przewodu powietrznego. Utrzymuje pacjenta do 12 godzin.

Sterowanie wentylami

- W celu trwałego zwolnienia ucisku: odpompować maksymalnie jedną komorę bezpośrednio pod częścią ciała, która wymaga zwolnienia ucisku.
- Do tymczasowych procedur pielęgnacyjnych: odpompować jedną lub więcej przyległych komór i napompować je ponownie po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych.
  Odpompowanie więcej niż jednej przyległej komory może pozbawić pacjenta podparcia w czasie normalnego cyklu pracy materaca.
- W przypadku pacjentów o złożonych potrzebach odciążyć więcej niż jeden obszar na dłuższy okres:
  - Na odcinku tułowia spuść powietrze tylko z jednej komory.
  - Na odcinku łydek i pięt spuść powietrze tylko z jednej komory.
  - Spuść powietrze tylko z jednej komory wezgłowia w pozycji na wznak (twarzą do góry) lub ze wszystkich trzech komór wezgłowia w pozycji na brzuchu (twarzą w dół).


  Spuszczenie powietrza z pozostałych komór w poszczególnych częściach mogłoby pozbawić pacjenta podparcia w czasie normalnego cyklu pracy materaca.

Nimbus 4




Zawory w komorach Heelguard

Nimbus Professional



Zamknięte Otwarte



Aby odpompować komorę, obróć zawór w prawy, tak aby skierować go w dół.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

649934PL