Nimbus 4 & Nimbus Professional

CE 2797



Tlačidlo spustenia/pohotovostného režimu
Stlačte na spustenie prevádzkového režimu: indikátor začne svietiť nazeleno.
Stlačením a podržaním na 3 sekundy spustíte pohotovostný režim: indikátor sa vypne.

Tlačidlo statickej prevádzky
Na výber statického režimu tlačidlo stlačte a podržte na 3 sekundy, Zaznie jeden tón a rozsvieti sa kontrolka – pumpa je v statickom režime.
Na návrat do dynamického režimu (striedavý tlak) tlačidlo stlačte a podržte na 3 sekundy.

Tlačidlo stíšenia
Na stíšenie zvukového alarmu tlačidlo stlačte a podržte na 3 sekundy. Indikátor svieti, aj keď je zvukový alarm stíšený.



Ovládač komfortu
Pevnejšie nastavenie = otočte v smere chodu hodinových ručičiek
Jemnejšie nastavenie = otočte proti smeru chodu hodinových ručičiek

Symbol alarmu
Rozsvieti sa a zaznie zvukový signál v nasledujúcich prípadoch: nízky tlak, vysoký tlak, porucha pumpy alebo výpadok napájania.

Indikátor čakania
Svieti, kým sa matrac celkom nenafúkne (15 minút).

Indikátor vysokého tlaku
Rozsvieti sa a zaznie zvukový alarm, keď pumpa rozpozná v matraci vysoký tlak. Uistite sa, že súprava hadičiek nie je prekrútená.

Indikátor nízkeho tlaku
Rozsvieti sa a zaznie zvukový alarm, keď pumpa rozpozná v matraci nízky tlak. Uistite sa, že je ovládač CPR uzavretý, súprava hadičiek je riadne pripojená a matrac je nastavený do polohy Normal.

Indikátor alarmu (výpadku) napájania
Rozsvieti sa a zaznie zvukový alarm pri rozpoznaní výpadku napájania. Alarm trvá, kým sa neobnoví napájanie alebo pumpa neprejde do pohotovostného režimu stlačením tlačidla spustenia/pohotovostného režimu.
Ak výpadok napájania trvá dlhší čas, prepnite na režim transportu a odpojte súpravu hadičiek.


Indikátor poruchy pumpy
Rozsvieti sa pri rozpoznaní internej poruchy pumpy. Zavolajte servisného technika.

Indikátor servisu
Rozsvieti sa po stanovenom počte hodín prevádzky a ohlasuje, že pumpa je pripravená na servis. Pumpa pokračuje v bežnej prevádzke aj po rozsvietení indikátora servisu.

arjo with people in mind

Ovládače CPR a transportu na matraci

Ovládač CPR
Používa sa v prípade, keď dôjde k zástave srdca pacienta/klienta a je potrebná resuscitácia (CPR). Z matraca rýchlo vyfúkne vzduch.




Ovládač transportu
Na prechod do režimu transportu otočte v smere chodu hodinových ručičiek. Matrac sa utesní a oporná plocha je rovnomerne natlakovaná, pumpu a/alebo súpravu hadičiek je možné odpojiť. Pacientovi/klientovi poskytuje oporu 12 hodín.

Ovládanie vetracích ventilov

- Na trvalé zmiernenie tlaku: vyfúknite maximálne jeden článok priamo v oblasti, kde je potrebné zmierniť tlak.
- Len na dočasné ošetrovateľské postupy: vyfúknite jeden alebo viacero susediacich článkov, po dokončení ošetrovateľského postupu je znova nafúknite.
  Vyfúknutie viacerých susediacich článkov môže ovplyvniť oporu poskytovanú pacientovi/klientovi v bežnom striedavom cykle.
- Pri komplexných potrebách pacienta/klienta odľahčite viacero oblastí na dlhšie obdobie:
  - Vyfúknite iba jeden článok v hrudnej časti.
  - Vyfúknite len jeden článok v lýtkovej alebo pätovej časti.
  - Vyfúknite len jeden článok v hlavovej časti v polohe poležiačky (tvárou nahor) alebo všetky tri články v hlavovej časti v polohe poležiačky na bruchu (tvárou nadol).


  Vyfúknutie viacerých článkov v každej oblasti môže ovplyvniť oporu poskytovanú pacientovi/klientovi v bežnom striedavom cykle.


Nimbus 4



Vetracie ventily v článkoch Heelguard

Nimbus Professional





Na vyfúknutie článku: vetrací ventil otočte v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby smeroval nadol.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

649934SK