
Auto Logic

CE 2797



Gumb za delovanje/stanje pripravljenosti
Pritisnite za vklop črpalke; zeleni indikatorji na nadzorni plošči in sprednji strani črpalke zasvetijo.
Za stanje pripravljenosti pritisnite in pridržite 3 sekunde.
Med stanjem pripravljenosti zeleni indikator vsaki 2 sekundi dvakrat utripne.

Gumb za izklop zvoka
Pritisnite, da utišate alarm. Ko je zvočni alarm utišan, rumeni indikator sveti.

Reaktivni način (CLP)
Pritisnite za reaktivni (stalen nižji tlak), neizmenični način; rumeni indikator zasveti. Znova pritisnite za aktivni (izmenični) način (privzeto); rumeni indikator ugasne.

Način AutoFirm
Za način AutoFirm pritisnite in zadržite 2 sekundi. Ustvari začasno trdno površino, ki omogoča bolniško nego. Indikatorji za reaktivni način (CLP) in nadzor udobja svetijo. Po 15 minutah se črpalka vrne v predhodno nastavitev – indikatorji za nadzor udobja utripajo in oglasi se zaporedje tonov.
Da podaljšate čas za 5 minut: pritisnite kateri koli gumb za nadzor udobja.
Najdaljši čas trajanja je 30 minut.

Gumb za udobje
Pritisnite gumbe za prilagoditev tlaka v celicah vzmetnice ali sedežne blazine za večje udobje bolnika. Nastavitev tlaka je prikazana z zelenim indikatorjem na levi strani.

Indikator Počakajte
Sveti, dokler vzmetnica/sedežna blazina ni popolnoma napolnjena z zrakom.

Indikator nizkega tlaka
Sveti, ko črpalka zazna nizek tlak v vzmetnici/sedežni blazini (predvaja se tudi zvočno opozorilo). Ko tlak doseže običajno vrednost, se indikator izklopi.

Indikator prazne baterije
Zasveti 2 uri pred popolno izpraznitvijo baterije. Eno uro pred popolno izpraznitvijo baterije črpalka preklopi v reaktivni način (CLP), sproži se zvočni alarm in rumeni indikator še naprej sveti. (Paket baterij je izbiren.)

Indikator izpada električnega napajanja
Sveti (predvaja se tudi zvočno opozorilo), ko je zaznana prekinitev električnega napajanja in nadomestna baterija ni na voljo. Alarm se predvaja, dokler znova ne vzpostavite napajanja ali izklopite črpalke. Odklopite komplet cevk od črpalke, da vzmetnico pripravite za transportni način.

Indikator za servis
Zasveti po določenem številu ur delovanja in označuje, da črpalka potrebuje servis. Črpalka še naprej deluje normalno, tudi če indikator za servis sveti.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

630934SL_06 • 05/2020

arjo
with people in mind