
Auto Logic

CE 2797



Knappen På/standby
Tryck för att aktivera pumpen: De gröna indikatorlamporna på manöverpanelern och på pumpens framsida tänds.
Håll intryckt i tre sekunder för standbyläge. Den gröna indikatorn blinkar två gånger varannan sekund för att indikera standbyläge.

Ljudavstängningsknapp
Tryck för att stänga av larmsignalen. Den gula indikatorn tänds när larmsignalen har stängts av.

Reaktivt läge (CLP)
Tryck för reaktivt, icke-växlande läge (konstant lågt tryck): den gula indikatorn tänds. Tryck igen för aktivt (växlande) läge (standard): den gula indikatorn släcks.

AutoFirm-läge
Håll intryckt i två sekunder för AutoFirm-läge. Skapar en tillfälligt fast yta som möjliggör omvårdnadssituationer. Indikatorerna för den reaktiva kontrollen (CLP) och komfortkontrollen tänds.
Efter 15 minuter återgår pumpen till den tidigare inställningen – komfortindikatorerna blinkar + serier av toner. För att förlänga med fem minuter: tryck på någon av komfortknapparna. Maximal varaktighet är 30 minuter.

Komfortkontroll
Tryck på knapparna för att justera celltrycket i madrassen eller sitsen för patientens komfort. Tryckinställningen visas via den gröna indikatorn till vänster.

Vänta-indikator
Förblir tänd tills madrassen/sittdynan har blåsts upp helt.

Indikator för lågt tryckt:
Tänds samtidigt som en larmsignal ljuder när pumpen detekterar lågt tryck i madrassen/ sittdynan. När normalt tryck har uppnåtts stängs indikatorn av.

Indikator för låg batterinivå
Tänds två timmar innan batteriet tar slut. Pumpen försätts som standard i reaktivt läge (CLP) en timme innan batteriet tar slut, och en larmsignal ljuder och den gula indikatorn förblir tänd. (Batteripaket finns som tillval)

Indikator för strömavbrott
Tänds samtidigt som en larmsignal ljuder när ett strömavbrott detekteras och inget batteriär tillgängligt. Larmsignalen ljuder tills strömmen kommer tillbaka eller tills pumpen stängs av. Koppla från slangsetet från pumpen för att försätta madrassen i transportläge.

Service-indikator
Tänds efter ett inställt antal timmar för att ange att pumpen behöver service. Pumpen fortsätter att fungera normalt medan serviceindikatorn är tänd.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

630934SE_06 • 05/2020

arjo
with people in mind