Nimbus 4 & Nimbus Professional

CE 2797



运行/待机按钮
按下为运行模式；指示灯变为绿色。
按住 3 秒为待机模式；指示灯熄灭。

静态按钮
按住 3 秒以选择静态模式。有音调并且指示灯亮起 — 气泵处于静态模式。
按住 3 秒以返回动态模式（交变压力）。

静音按钮
按住 3 秒使声音报警静音。当声音警报减弱时，指示灯就会亮起来。

舒适度控制按钮
Firmer 设置 = 顺时针旋转
Softer 设置 = 逆时针旋转

报警号
在压力过低、压力过高以及气泵故障或电源故障时，指示灯亮起并伴随着警报声。

等待指示灯
指示灯亮起，直到床垫充满气（15分钟）。

压力高指示灯
当气泵检测到床垫内的压力过高时，指示灯亮起，并伴随着警报声。
确保管路装置没有扭结。

压力低指示灯
当气泵检测到床垫内的压力过低时，指示灯亮起，并伴随着警报声。
确保 CPR 控制已关闭，管路装置连接正确，床垫设定为 Normal（正常）。

电源（故障）报警指示灯
当检测到电源故障时，指示灯亮起并伴随着警报声。持续警报，直到主电源恢复正常或运行/待机按钮被按下，使气泵处于待机状态。如果电源故障持续时间较长，则切换到转运模式并断开管线。


气泵故障指示灯
当检测到内部气泵故障时指示灯亮起。联系维修工程师。

维护指示灯
在设定运行时间后亮起，表明气泵已准备好投入使用。当维修指示灯亮起时，气泵继续正常运转。

arjo with people in mind

床垫 CPR 和转运控制

CPR 控件
如果患者发生心搏骤停需要执行 CPR 时会使用。快速地排出床垫中的空气。




转运控制
顺时针旋转进入转运模式。床垫已密封，支撑面加压均匀；气泵和/或管路装置可以拆卸。
为患者提供长达 12 小时的支撑。

排气阀控制

- 若要进行永久减压：请勿在需要减压的区域为多个气囊放气。
- 只适用于临时护理程序：给一个或多个相邻的气囊放气，护理程序完成后再充气。
  给多个相邻气囊放气可能会对患者在正常更换周期的支持造成影响。
- 对于复杂的患者需求，可分开多个区域负载供长期使用：
  - 只对躯干部位的一个气囊放气。
  - 只对小腿或脚跟部位的一个气囊放气。
  - 只对仰卧位（面朝上）头部位的一个气囊放气，或对俯卧位（面朝下）头部位的三个气囊放气。


  给每个区域的多个气囊放气，会对患者在正常更换周期的支持造成影响。


Nimbus 4



Heelguard 气囊的排气阀

Nimbus Professional





给气囊放气：顺时针旋转排气阀，使其指向下方。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

649934ZH