
Maxi Sky 2

שלט ידני



מקש 'למעלה'

מקש 'למטה'

מקש ימינה

מקש שמאלה


מקש שכיבה (רק כש-DPS מופעל)

מקש ישיבה (רק כש-DPS מופעל)

RTC (חזרה לטעינה)
מקש RTH (חזרה לדף הבית)

מקש תכנות / מידע

לוח הבקרה



מקש עזר למעלה-למטה
המקשים למעלה ולמטה משמשים לסיום העברה במידה וחלה בעיה בשלט הידני במהלך הפעולה.

מצב LED
ה-LED משלים את התצוגה כדי למשוך את תשומת ליבו של המשתמש שישנה הודעה מוצגת על המסך.

SWL
התווית מציינת את קיבולת ההרמה המרבית של המנוף.

מיקום כניסת USB
מיקום ה-USB מיועד למשתמשי MAXISMART בלבד.

סמלי תצוגה

רמת טעינת סוללה

100%
75%
50%
טווח הפעלה נורמלי

25% נמוך
מלווה בצפצוף קצר כאשר מקש נלחץ

> 5% קריטי
סמלים מתחלפים עם שני צפצופים קצרים כל 10 שניות

מחוון מערכת טעינה מתקדמת (ECS)
מוצג בעת טעינת יחידות עם ECS.

חזרה לטעינה (RTC)
מציין שהפונקציה של RTC מופעלת באמצעות השלט הידני.

חזרה לדף הבית (RTH)
מציין שהפונקציה של RTH מופעלת באמצעות השלט הידני.

מיקום מוגדר מראש (PPP)
מציין שהפונקציה של PPP מופעלת באמצעות השלט הידני.

מחזור פעילות ממושך
מהבהב כאשר השימוש במנוף היה לתקופה ארוכה מדי ולא התאפשר לו להתקרר.
ההגנה מפני התחממות יתר מופעלת כאשר פונקציה חורגת ממחזור הפעילות שלה ומושבתת כאשר כל הפונקציות האחרות ממשיכות לפעול.
הנורית האדומה נשארת דולקת במהלך פרק הזמן של הקירור ונשמע צפצוף יחיד.
הסמל נעלם לאחר שהפונקציה התקררה ומוכנה לשימוש חוזר.


תקלה כללית (סמל אזהרה מלווה בתו מספרי)
מהבהב כאשר המנוף נתקל בתקלה.
המנוף מצריך בדיקה או תיקון על-ידי טכנאי שירות מוסמך.
הנורית האדומה נשארת דולקת ונשמע צפצוף יחיד.

תחזוקה נדרשת (סמל של מברג מלווה בתו של אות)
מוצג למשך 7 שניות (מלווה ב-2 צפצופים) כאשר המנוף מתעורר ממצב שינה ומהבהב כל 5 שניות כדי למשוך את תשומת הלב של המשתמש.
אפשר להשתמש ביחידה אבל יש לבצע תחזוקה בהקדם האפשרי על-ידי טכנאי Arjo.

עודף משקל
מהבהב בעת ביצוע ההעברה עם עומס העולה על קיבולת המנוף.
הנורית האדומה נשארת דולקת (מלווה ב-4 צפצופים מהירים) עד שהמטופל יורד.
הפונקציה מושבתת כאשר כל הפונקציות האחרות ממשיכות לפעול.


חיבור של זרוע ההרמה והסרגל

1



ישר את תפס החיבור המהיר של זרוע ההרמה בזווית של 90 מעלות כדי לחבר. הכנס את הקרס לתוך החיבור המהיר.


2



משוך את זרוע ההרמה כדי להכניס את הקרס לציר. סובב את זרוע ההרמה למקומה.
ודא שתפס החיבור המהיר סגור.


הסרה של זרוע ההרמה והסרגל

1



הזז את זרוע ההרמה בזווית של 90 מעלות כדי לנתק את הקרס מן הציר.


2



משוך את זרוע ההרמה כלפי מטה בזווית של 90 מעלות, מחוץ לחיבור המהיר.


החיבור או ההסרה של זרוע ההרמה והסרגל (דגם מנוף התקרה הבסיסי בלבד)

1



הכנס את קצה הרצועה אל זרוע ההרמה המצורף. הכנס את סיכת הקלוויס דרך הצירוף והלולאה שבקצה הרצועה.

2



אבטח את סיכת הקלוויס בעזרת הטבעת המפוצלת.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com