
Maxi Sky 2

Telecomandă



Buton Sus

Buton Jos

Buton Dreapta

Buton Stânga


Buton Poziție înclinat
(numai cu sistem DPS electric)

Buton Poziție așezat
(numai cu sistem DPS electric)

RTC (Return to Charge
(Revenire la stația de încărcare))
Buton RTH (Return To Home
(Revenire în poziție))

Buton programare/informare

Panou de comandă



Butonul auxiliar Sus-Jos
Butoanele sus și jos sunt utilizate pentru a finaliza un transfer dacă apare o problemă cu telecomanda în timpul operației.

LED de stare
LED-ul este o completare a afișajului pentru a atrage atenția asupra faptului că pe ecran este afișat un mesaj.

SMA
Această etichetă arată capacitatea maximă de ridicare a elevatorului.

Portul de acces USB
Portul USB este destinat exclusiv utilizatorilor MAXISMART.

with people in mind

Simboluri afișate

Nivel de încărcare a bateriei

100%
75%
50%
Interval normal de funcționare

25% Scăzută
Însoțit de un semnal sonor scurt când este apăsat un buton

< 5% Critic
Pictogramele alternează, însoțite de două semnale sonore scurte la fiecare 10 secunde

Indicator pentru sistemul optimizat de încărcare (Enhanced Charging System (ECS))
Afișat când unitățile se încarcă cu ECS.

Revenire la stația de încărcare (RTC)
Indică faptul că funcția RTC a fost activată prin intermediul telecomenzii.

Return To Home (revenire în poziție) (RTH)
Indică faptul că funcția RTH a fost activată prin intermediul telecomenzii.

PPP
Poziție pre-programată (PPP)
Indică faptul că funcția PPP a fost activată prin intermediul telecomenzii.

Depășire ciclu de lucru
Luminează intermitent atunci când elevatorul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, fără să fie lăsat să se răcească.
Protecția la supraîncălzire este activată când o funcție depășește ciclul de lucru și este dezactivată când toate celelalte funcții rămân active.
Lumina roșie rămâne aprinsă pe perioada de răcire și se aude un singur semnal sonor.
Simbolul dispare când funcția a efectuat răcirea și sistemul este gata să fie folosit din nou.

Defecțiune generală (simbol de avertisment însoțit de un caracter numeric)
Luminează intermitent atunci când elevatorul prezintă o defecțiune.
Elevatorul trebuie inspectat sau reparat de un tehnician de service calificat.
Lumina roșie rămâne aprinsă și se aude un singur semnal sonor.


Necesitatea întreținerii (simbolul cheii însoțit de un caracter alfabetic)
Este afișat timp de 7 secunde (însoțit de 2 semnale sonore) atunci când elevatorul este activat din modul repaus și luminează intermitent la fiecare 5 secunde pentru a atrage atenția utilizatorului.
Unitatea poate fi utilizată, însă reprezentantul Arjo trebuie să efectueze serviciile de întreținere cât mai curând.

Depășirea greutății
Luminează intermitent atunci când se încearcă transferul cu o sarcină care depășește capacitatea elevatorului.
Lumina roșie rămâne aprinsă (însoțită de 4 semnale sonore rapide) până când pacientul este coborât.
Funcția este dezactivată în timp ce toate celelalte funcții rămân active.

with people in mind


Montarea barei de întindere și cântarului

1



Aliniați încuietoarea cu arc Quick-Connect a barei de întindere cu cârligul la un unghi de 90 de grade. Introduceți cârligul în dispozitivul Quick-Connect.


2



Mișcați bara de întindere pentru a conecta cârligul la pivot. Rotiți bara de întindere în poziție. Asigurați-vă că încuietoarea cu arc Quick-Connect este închisă.


Demontarea barei de întindere și cântarului

1



Mișcați bara de întindere la un unghi de 90 de grade pentru a deconecta cârligul de la pivot.


2



Trageți bara de întindere în jos la un unghi de 90 de grade, afară din Quick-Connect.


Montarea sau demontarea barei de întindere și a cântarului (numai pentru modelul Basic Ceiling Lifter)

1



Introduceți capătul curelei în accesoriul barei de întindere. Introduceți știftul cu cap și gaură prin accesoriu și brida de la capătul curelei.

2



Blocați știftul cu cap și gaură cu ajutorul inelului.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind