
SNABBREFERENSGUIDE – FUNKTIONER

Maxi Sky 2

Handkontroll



Uppåtknapp

Nedåtknapp

Höger-knapp

Vänster-knapp


Knappen för tillbakalutad ställning
(endast elektrisk DPS)

Knappen för sittande ställning
(endast elektrisk DPS)

RTC (återgång till laddning)
Återgå till utgångsläge-knapp (**RTH**)

Programmerings-/informationsknapp

Manöverpanel



Extraknapp för upp och ner
Upp- och ned-knapparna används för att avsluta en förflyttning om det skulle bli något problem med handkontrollen under förflyttningen.

Statuslysdiod
Lysdioder är ett komplement till displayen och ska dra uppmärksamhet till att det finns ett meddelande på skärmen.

SWL
Etiketten anger lyftens maximala lyftkapacitet.

USB-port
USB-porten är endast till för MAXISMART-användare.

with people in mind

Displayens symboler

Batteriets laddningsnivå

100 %
75 %
50 %
Normalt driftintervall

25 % Låg
Åtföljs av ett kort pip när en knapp trycks ned

< 5 % Kritiskt
Ikonerna växlar med två korta pip var tionde sekund

Indikator för Enhanced Charging System (ECS) (förbättrat/utökat laddningssystem)
Visas vid laddning med ECS.

Återgång till laddning (RTC)
Anger att RTC-funktionen aktiverades av handkontrollen.

Återgå till utgångsläge (RTH)
Anger att RTH-funktionen aktiverades av handkontrollen.

PPP
PPP (Pre-Programmed Position – förprogrammerad position)
Anger att PPP-funktionen aktiverades av handkontrollen.

Driftcykel överstigen
Blinkar när lyften används under en lång tid utan avkylning.
Överhettningsskyddet aktiveras när en funktion överstiger driftcykeln. Funktionen inaktiveras medan alla andra funktioner förblir aktiva.
Den röda lampan förblir tänd under nedkylningsperioden och ett enda pip hörs.
Symbolen försvinner när funktionen har kylts ner och är klar för användning igen.


Allmänt tekniskt fel (varningssymbol åtföljd av ett numeriskt tecken)
Blinkar när lyften får ett tekniskt fel.
Lyften måste kontrolleras eller repareras av en behörig servicetekniker.
Den röda lampan förblir tänd och ett enda pip hörs.

Underhåll krävs (skruvnyckelsymbol åtföljd av ett bokstavstecken)
Visas under sju sekunder (åtföljd av två pip) när lyften lämnar vänteläget och blinkar var femte sekund för att uppmärksamma användaren.
Enheten kan användas, men underhåll måste göras snarast av en tekniker från Arjo.

Övervikt
Blinkar när man försöker göra en förflyttning vars last överstiger lyftens kapacitet.
Den röda lampan förblir tänd (åtföljd av fyra snabba pip) tills patienten har sänkts.
Funktionen är inaktiverad medan alla andra funktioner förblir aktiva.


Fäste av lyftbygel och våg

1



Rikta in lyftbygelns Quick-Connect-spärr i 90 graders vinkel mot kroken. För in kroken i Quick-Connect.


2



Flytta lyftbygeln för att fästa kroken i svängtappen.
Rotera lyftbygeln i läge.
Se till att Quick-Connect-spärren stängs.


Borttagning av lyftbygel och våg

1



Flytta lyftbygeln i 90 graders vinkel för att lossa kroken bort från svängtappen.


2



Dra lyftbygeln nedåt i 90 graders vinkel, ut ur Quick-Connect-fästet.


Sätta fast eller ta bort lyftbygel och våg (endast modellen Basic-taklyft)

1



För in remmens ände i lyftbygelns fäste.
För in sprinten genom fästet och öglan i slutet av remmen.

2



Säkra sprinten med låsringen.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind