
Maxi Sky 2

El kontrolü



Yukarı Düğmesi

Aşağı Düğmesi

Sağa Düğmesi

Sola düğmesi


Yatırma Düğmesi (yalnızca Elektrikli DPS)

Oturma Düğmesi (yalnızca Elektrikli DPS)

RTC (Şarja Dön)
RTH (İstasyona Dönüş) Düğmesi

Programlama/Bilgi Düğmesi

Kontrol paneli



Yardımcı Yukarı-Aşağı Düğmesi
Yukarı ve aşağı düğmeleri, çalışma sırasında el kontrolüyle ilgili bir sorun olması halinde transferi tamamlamak için kullanılır.

Durum LED'i
LED ışık, ekranda görüntülenen bir mesaja dikkat çekmek için kullanılan bir gösterge unsurudur.

Güvenli Çalışma Yükü (SWL)
Etiket, liftin maksimum kaldırma kapasitesini gösterir.

USB Erişim Portu
USB portu sadece MAXISMART kullanıcıları içindir.

with people in mind

Ekran sembolleri

Batarya Şarj Seviyesi

100%
75%
50%
Normal çalışma aralığı

25% Düşük
Bir düğmeye basıldığında kısa bir bip sesi eşlik eder.

< 5% Kritik
Her 10 saniyede iki kısa bip sesiyle birlikte simgeler dönüşümlü olarak görüntülenir

Enhanced Charging System (ECS) Göstergesi
Üniteleri ECS ile şarj ederken gösterilir.

Şarja Dön (RTC)
RTC işlevinin el kontrolünden etkinleştirildiğini gösterir.

İstasyona Dönüş (RTH)
RTH işlevinin el kontrolünden etkinleştirildiğini gösterir.

PPP
Önceden Programlanmış Pozisyon (PPP)
PPP işlevinin el kontrolünden etkinleştirildiğini gösterir.

Aşırı Çalışma Döngüsü
Liftin soğuması beklenmeden çok uzun bir süre boyunca kullanıldığında yanıp söner.
Bir işlev çalışma döngüsünü aştığında aşırı ısınma koruması devreye girer ve tüm diğer işlevler etkin kalırken döngüyü aşan işlev devre dışı bırakılır.
Soğutma işlemi devam ederken kırmızı ışık yanmaya devam eder ve tek bir bip sesi duyulur.
Sembol, işlev soğuduğunda ve kullanıma yeniden hazır hale geldiğinde söner.

Genel Arıza (Sayısal bir karakterin eşlik ettiği uyarı sembolü)
Lift bir arıza ile karşılaştığında yanıp söner.
Liftin, kalifiye bir servis teknisyeni tarafından incelenmesi veya onarılması gerekir.
Kırmızı ışık yanmaya devam eder ve tek bir bip sesi duyulur.


Bakım Gerekli (Bir harf karakterin eşlik ettiği somun anahtarı sembolü)
Lift uyku modundan çıkarken 7 saniye boyunca görünür (2 bip sesi eşlik eder) ve kullanıcının dikkatini çekmek için her 5 saniyede bir yanıp söner.
Ünite kullanılabilir ama en kısa sürede bir Arjo teknisyeni tarafından bakım yapılmalıdır.

Aşırı Ağırlık
Liftin kapasitesini aşan bir yükle transfer yapılmaya çalışıldığında yanıp söner.
Hasta indirilene kadar kırmızı ışık (4 hızlı bip sesi eşliğinde) yanmaya devam eder.
Diğer tüm işlevler etkin kalırken işlev devre dışı bırakılır.

arjo
with people in mind


Taşıma Kolunu ve Tartıyı Takma

1



Taşıma kolu Quick-Connect mandalını kancaya 90 derecelik bir açıda hizalayın. Kancayı Quick-Connect'e takın.


2



Kancayı mile geçirmek için taşıma kolunu hareket ettirin. Taşıma kolunu döndürerek yerine oturtun. Quick-Connect mandalının kapalı olduğundan emin olun.


Taşıma Kolunu ve Tartıyı Sökme

1



Kancayı milden ayırmak için taşıma kolunu 90 derece açıyla hareket ettirin.


2



Taşıma kolunu aşağıya doğru 90 derecelik bir açıyla çekerek Quick-Connect'ten çıkarın.


Taşıma Kolunu ve Tartıyı Takma veya Sökme (yalnızca Basic Tavan Lifti modeli)

1



Kayışlı ucu taşıma kolu bağlantısının üzerine takın. Çatal pimi bağlantıdan ve kayışın ucundaki halkadan geçirin.

2



Çatal pimi çatal halka ile sabitleyin.