
Maxi Sky 2

Пульт ручного керування



Кнопка Up (вгору)

Кнопка Down (вниз)

Кнопка Right (вправо)

Кнопка Left (вліво)


Кнопка переходу в положення нахилу назад (лише з механізованою СДП)

Кнопка переходу в сидяче положення (лише з механізованою СДП)

ПЗС (повернення на зарядну станцію)
Кнопка **ПВП** (повернення у вихідне положення)

Кнопка програмування / Інформації

Панель керування



Допоміжна кнопка Up-Down (Вгору-Вниз)
Кнопки «Вгору» і «Вниз» використовуються для завершення переміщення у разі виникнення проблеми з пультом ручного керування під час роботи.

Світлодіодний індикатор стану
Світлодіодний індикатор є доповненням до дисплея і застосовується, щоб привернути увагу до повідомлення, яке відображається на екрані.

НВП
Ця наклейка вказує на максимальну вантажопідйомність підйомника.

USB порт доступу
USB порт доступу призначений тільки для користувачів MAXISMART.

with people in mind

Символи на дисплеї

Рівень заряду акумулятора

100 %
75 %
50 %
Нормальний діапазон експлуатації

25 % Низький
Натискання кнопки супроводжується коротким звуковим сигналом

< 5 % Критично важливо
Значки чергуються кожні 10 секунд, кожна зміна супроводжується двома короткими звуковими сигналами

Індикатор удосконаленої системи заряджання (УСЗ)
Відображається під час заряджання блоків за допомогою УСЗ.

Повернення на зарядну станцію (ПЗС)
Вказує на те, що функція ПЗС активована за допомогою пульта ручного керування.

Повернення у вихідне положення (ПВП)
Вказує на те, що функція ПВП активована за допомогою пульта ручного керування.

PPP
Запрограмоване положення (ЗП)
Вказує на те, що функція ЗП активована за допомогою пульта ручного керування.

Перевищення тривалості робочого циклу
Блимає, коли підйомник використовується протягом тривалого періоду часу без охолодження.
Захист від перегрівання активується, коли вимикається функція, що перевищила робочий цикл, у той час як усі інші функції залишаються активними.
Під час охолодження світиться червоний індикатор і лунає одиночний звуковий сигнал.
Символ зникає з екрану, коли охолодження виконано і можна знову використовувати функцію.


Загальна несправність (Попереджувальний символ, який супроводжується цифрою)
Блимає у разі виникнення несправності підйомника.
Перевіряти/ремонтувати підйомник має право кваліфікований спеціаліст з технічного обслуговування.
Світиться червоний індикатор і лунає одиночний звуковий сигнал.

Необхідне технічне обслуговування (Символ гайкового ключа, який супроводжується літерою)
Відображається протягом 7 секунд (супроводжується 2 звуковими сигналами), коли підйомник виходить зі сплячого режиму, а потім блимає кожні 5 секунд, щоб привернути увагу користувача.
Пристроєм можна користуватись, але необхідно, щоб технічний спеціаліст компанії Arjo якомога швидше виконав технічне обслуговування.

Перевантаження
Блимає у разі спроби перемістити вагу, яка перевищує вантажопідйомність підйомника.
Поки пацієнта не опустять, світитиметься червоний індикатор (який супроводжується 4 короткими звуковими сигналами).
Функція буде вимкнена, у той час як усі інші функції залишатимуться активними.


Приєднання/від’єднання траверси і ваг

1



Вирівняйте замок швидкорознімного з’єднання Quick-Connect траверси під кутом 90 градусів відносно гачка. Вставте гачок у швидкорознімне з’єднання Quick-Connect.


2



Перемістіть траверсу таким чином, щоб гачок зачепився з поворотним механізмом. Поверніть траверсу до робочого положення. Переконайтеся, що замок швидкорознімного з’єднання Quick-Connect закритий.


Від’єднання траверси і ваг

1



Перемістіть траверсу в положення під кутом 90 градусів для відчеплення гачка від поворотного механізму.


2



Потягніть траверсу донизу в положення під кутом 90 градусів із швидкорознімного з’єднання Quick-Connect.


Приєднання/від’єднання траверси і ваг (лише для моделі Basic стельового підйомника)

1



Вставте кінець ремінця в кріплення траверси. Вставте штифт через кріплення й петлю на кінці ремінця.

2



Закріпіть штифт за допомогою кільця з розрізом.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind