

Maxi Sky 2

أداة التحكم اليدوي



- زر **لأعلى**
- زر **لأسفل**
- زر **لليمين**
- زر **لليسار**
- زر **الإمالة** (نظام الوضع الديناميكي الآلي فقط)
- زر **الجلوس** (نظام الوضع الديناميكي الآلي فقط)
- **RTC** (العودة إلى الشحن)
  زر **RTH** (العودة إلى الموقع الأصلي)
- زر **البرمجة/المعلومات**

لوحة التحكم



زر لأعلى-لأسفل إضافي
يُستخدم زرا "لأعلى" و"لأسفل" لإكمال عملية نقل في حالة حدوث مشكلة في أداة التحكم اليدوي في أثناء التشغيل.

مصباح LED للحالة
يعد مصباح LED عنصرًا مكملاً لشاشة العرض لجذب الانتباه إلى ظهور رسالة على الشاشة.

SWL
يشير الملصق إلى قدرة الرفع القصوى للرافعة.

منفذ دخول USB
تم تصميم منفذ USB لمستخدمي MAXISMART فقط.

رموز شاشة العرض

مستوى شحن البطارية

٪١٠٠
٪٧٥
٪٥٠
نطاق تشغيل طبيعي

٪٢٥ منخفض
مصحوب بصوت صافرة قصير عند الضغط على أحد الأزرار

< ٪٥ حرج
تتبادل الأيقونات مع صافرتين صغيرتين كل ١٠ ثوانٍ

مؤشر نظام الشحن المعزز (ECS)
يظهر عند شحن الوحدات باستخدام نظام الشحن المعزز.

العودة إلى الشحن (RTC)
يشير إلى تنشيط وظيفة العودة إلى الشحن عن طريق أداة التحكم اليدوي.

العودة إلى الموقع الأصلي (RTH)
يشير إلى تنشيط وظيفة العودة إلى الموقع الأصلي عن طريق أداة التحكم اليدوي.

الموضع المبرمج مسبقًا (PPP)
يشير إلى تنشيط وظيفة الموضع المبرمج مسبقًا عن طريق أداة التحكم اليدوي.

دورة تشغيل زائدة
يومض عند استخدام الرافعة لفترة طويلة دون السماح لها بالتبريد.
يتم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة عندما تتجاوز أي وظيفة دورة التشغيل الخاصة بها ويتم تعطيل هذا الوظيفة بينما تبقى جميع الوظائف الأخرى نشطة.
يبقى الضوء الأحمر قيد التشغيل في أثناء فترة التبريد ويتم سماع صوت صافرة واحدة.
يختفي الرمز عندما يتم تبريد الوظيفة وتكون جاهزة للاستخدام مجددًا.


عطل عام (رمز تحذير مصحوب برقم)
يومض عند حدوث عطل في الرافعة.
يجب فحص الرافعة أو إصلاحها بواسطة فني خدمة مؤهل.
يبقى الضوء الأحمر قيد التشغيل ويتم سماع صوت صافرة واحدة.

الصيانة مطلوبة (رمز مفتاح مصحوب بحرف)
يظهر لمدة ٧ ثوانٍ (مصحوب بصافرتين) عند تنشيط الرافعة من وضع السكون
ويومض كل ٥ ثوانٍ لجذب انتباه المستخدم.
يمكن استخدام الوحدة ولكن يجب إجراء الصيانة في أقرب وقت ممكن من قِبل فني من شركة Arjo.

وزن زائد
يومض عند محاولة نقل حمل يتجاوز قدرة الرافعة.
يبقى الضوء الأحمر قيد التشغيل (مصحوبًا بـ ٤ صافرات سريعة) حتى يتم خفض المريض.
يتم تعطيل الوظيفة بينما تبقى جميع الوظائف الأخرى نشطة.


تركيب عارضة المباعدة والميزان

١



قم بمحاذاة مزلاج الوصلة السريعة بعارضة المباعدة بزاوية ٩٠ درجة مع الخطاف. أدخل الخطاف في الوصلة السريعة.


٢



حرك عارضة المباعدة لتعشيق الخطاف في محور الارتكاز.
قم بإدارة عارضة المباعدة حتى تستقر في موضعها.
تأكد من غلق مزلاج الوصلة السريعة.


إزالة عارضة المباعدة والميزان

١



حرك عارضة المباعدة بزاوية ٩٠ درجة لفصل الخطاف عن محور الارتكاز.


٢



اسحب عارضة المباعدة لأسفل بزاوية ٩٠ درجة، خارج الوصلة السريعة.


تركيب عارضة المباعدة والميزان أو إزالتهما (موديل رافعة السقف الأساسية فقط)

١



قم بتأمين المسمار الخطافي بحلقة مشقوقة. أدخل طرف الحزام في أداة ربط عارضة المباعدة.

٢



أدخل المسمار الخطافي من خلال أداة الربط والحلقة الموجودة بطرف الحزام.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com