
Maxi Sky 2

手控器



向上按鈕

向下按鈕

右方按鈕

左方按鈕


後傾按鈕(僅適用於電動 DPS)

坐下按鈕(僅適用於電動 DPS)

RTC(自動返回充電站)
RTH(自動返回預設位置)按鈕

程式設定 / 資訊按鈕

控制面板



輔助向上-向下按鈕
「向上」與「向下」按鈕係在設備運作過程中，在手控器發生問題時用於完成轉位。

狀態 LED
LED 燈是螢幕畫面的輔助工具，吸引使用者注意螢幕上正顯示某個訊息。

SWL
這個標籤表示移位機的最大抬升能力。

USB 存取埠
此 USB 埠僅供 MAXISMART 使用者使用。

with people in mind

顯示符號

電池充電程度

100%
75%
50%
正常運作範圍

25% 低電量
按下按鈕時，會跟著出現短嗶聲

< 5% 重大事項
這兩個圖示會交替出現，而且每 10 秒發出兩聲短嗶聲

軌道即時充電系統 (ECS) 指示燈
在使用 ECS 充電時顯示。

自動返回充電站 (RTC)
表示已使用手控器啟用 RTC 功能。

自動返回預設位置 (RTH)
表示已使用手控器啟用 RTH 功能。

PPP
預先程式設定位置 (PPP)
表示已使用手控器啟用 **PPP** 功能。

超過工作週期
當移位機長時間使用而未使其冷卻時，這個符號就會閃爍。
當某一功能超出其工作週期時，過熱防護被啟用，而當所有其他功能保持啟用時，過熱防護被禁用。
在冷卻期間，紅燈會維持亮起，且會發出一次嗶聲。
當功能減弱和準備好再次使用時，這個符號就會消失。

一般故障（警告符號伴隨數字字元）
當移位機發生故障時，這個符號會閃爍。
需要由合格的服務技術人員檢查/修復移位機。
紅燈會維持亮起，且會發出一次嗶聲。


需要維護（扳手符號伴隨字母字元）
當移位機自休眠模式中醒來時，這個符號會顯示 7 秒（伴隨 2 聲嗶聲），並且每 5 秒閃爍一次來吸引使用者的注意。
主機可以使用，但應儘速由 Arjo 技術人員進行維護。

超重
試圖進行轉位時，若重量超出移位機所能承受的重量，這個符號就會閃爍。
紅燈會維持亮起（伴隨 4 聲快速的嗶聲），直到病人已降低為止。
該功能會停用，而其他所有功能會維持啟用。

arjo
with people in mind


吊架與磅秤安裝

1



將吊架 Quick-Connect 閂鎖與鉤子成 90 度角對齊。
將鉤子插入 Quick-Connect。


2



移動吊架，讓鉤子卡進支點。
將吊架旋轉至定位。
確保 Quick-Connect 閂鎖已關上。


吊架與磅秤移除

1



以 90 度角移動吊架，將鉤子從支點上拆下。


2



成 90 度角從 Quick-Connect 向下拉出吊架。


吊架與磅秤安裝/移除（僅限 Basic 天軌移位機機種）

1



將帶子尾端插入吊架連接件。
將 U 形鉤銷穿過連接件與帶子尾端的環圈。

2



用開口環固定 U 形鉤銷。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind