
GHID DE INSTRUCȚIUNI PRACTICE – FUNCȚII

Sistemul Citadel pentru cadrul patului/ Sistemul Citadel pentru tratamentul pacienților

CE 2797


Deblocarea spătarului pentru RCP

Spătarul poate coborî rapid; feriți-vă mâinile, pentru a evita rănirea.




Trageți de mânerul roșu pentru RCP situat de oricare parte a patului pentru a coborî rapid spătarul.


Elemente de blocare și de direcție



Blocat
Frânele sunt aplicate pe toate cele patru rotile.



Liber
Toate cele patru rotile pot rula și se pot roti.




Direcție
Toate cele patru rotile pot rula, dar rotila de direcție nu poate să pivoteze.

Frânele trebuie aplicate de fiecare dată când patul stă pe loc.

arjo with people in mind

Balustradele laterale


1



Trageți maneta albastră de deblocare pentru a coborî balustrada laterală.

2


Asigurați-vă că balustrada laterală este bine fixată atunci când este ridicată.



Pentru a ridica balustrada laterală, apucați mânerul balustradei laterale și trageți de balustradă în sus și depărtat de pat, până când se blochează în poziție ridicată.


Reglarea lungimii patului (două poziții)

1




Trageți mânerul albastru pentru blocarea plăcii de extensie (A). Trageți cadrul patului (B) în poziția dorită și eliberați mânerul.

2



Ridicați bara albastră pentru fixarea plăcii de extensie (A) și prindeți de mijloc bara transversală (B), apoi trageți platforma pentru saltea în poziția dorită (C).

Extinderea lungimii saltelei pneumatice



Găsiți clapa de extensie situată la capătul pentru picioare. Ridicați clapa (A) pentru a accesa cele două seturi de conectori (B). Cuplați conectorii pentru a umfla perna de extensie de la secțiunea pentru picioare.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind