
Bolnišnični sistem za zdravljenje Citadel

CE 2797


Priprava na namestitev/premeščanje oskrbovanca

1



Aktivirajte zavore na kolescu na posteljnem okviru.

2




Po potrebi podaljšajte okvir in vzmetnico.

3



Pritisnite gumb za vklop/izklop na nadzorni plošči in ga držite pritisnjenega dve sekundi, da vklopite dovod zraka v enoto.

4




Poravnajte podlago za oskrbovanca.

5




Pritisnite gumb za trdo vzmetnico, da napolnite vzmetnico.

6




Dodajte blazine, odeje in drugo opremo.

7



Nastavite začetni zračni tlak: Pritisnite gumb za prednastavljeno vrednost višine/teže in izberite profil oskrbovanca.

Namestitev oskrbovanca




S pritiskom na gumbe za prilagoditev tlačnega območja prilagodite tlak vzmetnice.

Za zvišanje pritisnite puščice gor, za znižanje pa puščice dol.


Premeščanje oskrbovanca s sistema za zdravljenje oskrbovancev Citadel

1




Poravnajte podlago za oskrbovanca.

2




Višino podlage za oskrbovanca nastavite na višino površine za prenos oskrbovanca.

3



Uporabite zavore na obeh enotah.

4



Spustite stranska varovala.

5

Premaknite oskrbovanca (pri tem upoštevajte vsa ustrezna varnostna pravila in protokole ustanove).

6



Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite pritisnjenega dve sekundi za izklop, če se oskrbovanec ne bo vrnil.

arjo with people in mind


Prevažanje oskrbovanca

1




Pritisnite gumb za prevažanje oskrbovanca, da zračno vzmetnico napolnite s tlakom, nekoliko višjim od privzetega.

2




Po sprožitvi zvočnega signala in ko indikator za prevoz sveti zeleno, odklopite napajalni kabel ter ga ovijte na kavelj na vzglavnem delu.

3




Namestite bolnikovo infuzijo na stojala za infuzijo, ki jih nato vstavite v odprtine (A) na vseh štirih vogalih postelje.

4




Dvignite stranske ograje.

5



Sprostite zavore.

6



Pri premeščanju oskrbovanca upoštevajte vsa ustrezna varnostna pravila in protokole ustanove.

7

Po prevozu oskrbovanca aktivirajte zavore na kolescih na posteljnem okviru in takoj vtaknite napajalni kabel v stensko vtičnico.

8



Pritisnite gumb za vklop/izklop na krmilni enoti vzmetnice in ga držite pritisnjenega dve sekundi, da vklopite krmilno enoto.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind