

Citadel Plus

CE 2797

Personalkontrollpanel




Pleierkontrollpanel



Pasientfjern-kontroll



Pasientkontrollpanel



Strømindikator

Batteristatusindikator

- Batteri fulladet
- Batterilading
- Batteri utladet

Indikator for antiklemsystem (AES) – Når den lyser, er AES-systemet aktivert og hindringer må fjernes før rammen kan senkes.

Høyde på madrassengebunn – Heve eller senke madrassengebunnen.

Ryggstøttevinkel – Heve og senke ryggstøtten.

Lårseksjon – Heve og senke lårseksjonen.

Leggseksjon – Heve og senke leggseksjonen.

Senk hodeenden (Trendelenburg-posisjon)

Senk fotenden (Revers Trendelenburg-posisjon)

HLR-posisjon – Flater ut madrassengebunnen og senker sengehøyden

Funksjonssperreknapp – Trykk på knappen og trykk deretter på valgt(e) personalkontrollpanel-knapp(er) for å låse / låse opp funksjonen. Gult lys = låst.

arjo with people in mind

Automatisk-sete
(kun pleierkontrollpanel) – Trykk og hold inne for stolposisjon.

Auto-stol ned
(kun pleierkontrollpanel) – Trykk og hold inne for å tilbakestille til flat posisjon.

Lys under sengen
(kun pleierkontrollpanel)

Pleiertilkalling
(tilgjengelig på utvalgte modeller) – Trykk for å tilkalle assistanse.

Leselampe
(tilgjengelig på utvalgte modeller) – Trykk for å slå på lyset.

Leselampe på/av
(tilgjengelig på enkelte modeller)

Lyd på/av (demp)
(tilgjengelig på enkelte modeller)

Volum ned
(tilgjengelig på enkelte modeller)

Volum opp
(tilgjengelig på enkelte modeller)


Kanal ned
(tilgjengelig på enkelte modeller)


Kanal opp
(tilgjengelig på enkelte modeller)

TV på/av
(tilgjengelig på enkelte modeller)

Teksting på/av
(tilgjengelig på enkelte modeller)

Vektkontrollpanel





Nullstill – Trykk for å nullstille veiesystemet første gang sengen settes opp og før en ny pasient bruker sengen.

Autokompensering – Trykk når du legger til eller fjerner gjenstander fra sengen, uten at det påvirker den indikerte pasientvekten.

Vekt – Trykk for å vise vekt.

Velg enheter – Trykk for å velge vektenhet.

VariZone-dempeknapp – Trykk for å dempe sengealarmen i tre minutter.

Terskel for registrering av pasientbevegelse – En indikator viser den valgte følsomheten for pasientbevegelse.



I sengen - Trykk for å reaktivere eller aktivere registrering av pasientbevegelse og øke følsomheten.

Ut av sengen - Trykk for å reaktivere eller aktivere registrering av pasientbevegelse og redusere følsomheten.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind