
Auralis

CE 2797



Alarmindikatorer på frontpanelet

Kjør/Standby-knapp
Startmodus - trykk på knappen én gang. Indikatoren skifter fra blinkende til konstant.

Standbymodus - trykk på knappen to ganger. Indikatoren skifter fra konstant til blinkende.

Venteindikator
Vises når madrassen eller seteputen blåses opp. Forblir på i 15 minutter, til madrassen eller seteputen er blåst helt opp.

Knapp for AutoFirm-modus
Trykk og hold inne i to sekunder for AutoFirm-modus. Madrassen blåses opp til en midlertidig fast overflate. AutoFirm-modus varer i 15 minutter, men tidsrommet kan økes i trinn på fem minutter opp til maksimalt 30 minutter. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.

Ikke for setepute.

Knapp for alternerende modus
Trykk for alternerende modus (standard). Alternerende modus blåser opp eller tømmer forskjellige celler for å skape en fluktuerende overflate. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.

Knapp for reaktiv KLT (konstant lavt trykk)-modus
Trykk for Reaktiv KLT-modus. Opprettholder et konstant lavere trykk i alle cellene. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.

Ikke for setepute.

Komfortkontrollknapper
Trykk for å justere trykket i støtteoverflaten for å stille inn komfortnivået. Indikatorene viser komfortinnstillingen.

Alarmdempingsknapp
Trykk på for å dempe varsellyden i 15 minutter, indikatoren tennes.

Alarmen avbrytes når alarmtilstanden er rettet opp.

Batteriindikator
Gul indikator og alarmlyd – 1 times batteritid igjen. Alarmen kan dempes.

Når det er mindre enn 15 minutters batteritid igjen, går pumpen over i reaktiv KLT-modus. Alarmlyden kan ikke lenger dempes.

Batteriladeindikatorer
Blå indikatorer viser batteriets ladenivå. Blinkende indikator – batteriet lader.

Service-indikator
- Serviceindikator gul, alarmindikatorer på frontpanel grønne – pumpen er klar for service. Kun til informasjon, ikke en alarm.
- Serviceindikator gul, alarmindikatorer på frontpanel gule, alarmlyd – pumpen har en intern feil. Alarmen kan dempes.

Indikator for strømbrudd
Et strømbrudd er registrert. Kun til informasjon, pumpen fortsetter å fungere normalt ved bruk av batteriet. Det er ingen lydalarm.

Indikator for lavt trykk
- Indikatoren vises og det høres en enkelt varseltone – pumpen oppdager lavt trykk i madrassen eller seteputen.
- Indikatoren vises og det høres en alarmlyd – madrassen eller seteputen er frakoblet mens de er i bruk. Alarmen kan dempes.
- Indikatoren vises og det høres en enkelt varseltone – pumpen oppdager at en madrass ikke er tilkoblet ved oppstart.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AI.01NO_01 • 06/2020

arjo
with people in mind