
Auralis

CE 2797



Ön panel alarm göstergeleri

Başlat/Beklet düğmesi
Çalışma modu - düğmeye bir kez basın. Gösterge, yanıp sönerken sürekli yanmaya geçer.

Bekleme modu - düğmeye iki saniye boyunca basın. Gösterge, sürekli yanarken yanıp sönmeye geçer.

Bekleme göstergesi
Bekleme göstergesi şilte veya koltuk minderi şişirilirken gösterilir. Şilte veya koltuk minderi tamamen şişirilene dek 15 dakika boyunca yanar.

Autofirm modu düğmesi
Autofirm modu için 2 saniye boyunca basılı tutun. Şilte, geçici olarak sert bir yüzey haline gelene dek şişirilir. Autofirm modu 15 dakika sürer ancak bu süre 5 dakikalık artışlarla maksimum 30 dakikaya kadar çıkarılabilir. Etkinken gösterge yanar.

Koltuk minderi için geçerli değildir.

Alternatif mod düğmesi
Alternatif mod (varsayılan) için bu düğmeye basın. Alternatif mod, dalgalanan bir yüzey oluşturmak için farklı hücreleri şişirir ya da söndürür. Etkinken gösterge yanar.

Reaktif CLP (Sürekli Düşük Basınç) modu düğmesi
Reaktif CLP modu için basın. Tüm hücrelerde sürekli düşük basıncı korur. Etkinken gösterge yanar.

Koltuk minderi için geçerli değildir.

Konfor kontrol düğmeleri
Konfor seviyesini ayarlamak için düğmeye basarak destek yüzeyindeki basıncı ayarlayın. Göstergeler konfor ayarını gösterir.

Alarm susturma düğmesi
Sesli alarmı 15 dakikalığına susturmak için düğmeye basın. Gösterge yanar.

Alarm, alarm durumu çözümlendikten sonra iptal edilir.

Batarya zayıf göstergesi
Gösterge sarı ve sesli alarm - kalan batarya ömrü 1 saat. Alarm susturulabilir.

15 dakikadan az batarya ömrü kaldığında, pompa Reaktif CLP moduna girer. Sesli alarm artık susturulamaz.

Batarya şarj göstergeleri
Mavi göstergeler bataryanın şarj seviyesini gösterir. Yanıp sönen gösterge - batarya şarj oluyor.

Servis göstergesi
- Servis göstergesi sarı, ön panel alarm göstergeleri yeşil - pompa servise hazır. Sadece bilgi amaçlıdır, alarm değildir.
- Servis göstergesi sarı, ön panel alarm göstergeleri sarı, sesli alarm - pompada dahili bir arıza veya hata var. Alarm susturulabilir.

Şebeke elektriği arızası göstergesi
Şebeke güç arızası tespit edildi. Sadece bilgi amaçlıdır; pompa bataryayı kullanarak normal çalışmaya devam eder. Sesli alarm yok.

Düşük basınç göstergesi
- Gösterge yanar, tekli bir uyarı sesi duyulur - pompa, şiltede ya da koltuk minderinde düşük basınç tespit etti.
- Gösterge yanar, sesli alarm duyulur - şilte ya da koltuk minderinin bağlantısı kullanım sırasında kesildi. Alarm susturulabilir.
- Gösterge yanar, tekli bir uyarı sesi duyulur - pompa, çalışma başlatıldığında şiltenin bağlı olmadığını tespit etti.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AI.01TR_01 • 06/2020

arjo
with people in mind