
Auralis


CE 2797

Zostavenie prekrytia matraca alebo náhrady matraca a pumpy

1



- súprava hadičiek na nožnom konci
- CPR na hlavovom konci
- články smerom nahor



Prekrytie matraca:
Umiestnite na vrch základne matraca.

Pripevnite 4 upevňovacími popruhmi.

Náhrada matraca:
Umiestnite na základňu lôžka.


Pripojte 8 istiacich popruhov k pohyblivým častiam rámu lôžka.

2

arjo
Auralis


Na matrac zipsom pripevnite ochranný poťah. Logo Arjo musí byť viditeľné na nožnom konci.

3




Jednotku CPR zacvaknite do zatvorenej polohy.

4




Pumpu zaveste na nožný koniec lôžka.

5



Pripojte súpravu hadičiek.

6



Kábel umiestnite do systému uchytenia káblov. Okolo kábla zatvorte príklop pomocou tlakových čapov.

Napájací kábel pripojte k zdroju napájania.

Zostavenie vankúša na sedenie a pumpy


1



Vankúš na sedenie:


Umiestnite na povrch stoličky.

Pripevnite ho istiacimi popruhmi.



- články smerom nahor
- súprava hadičiek v prednom pravom rohu
- články smerujúce vodorovne po stoličke, tvar V smeruje dopredu

2




Pumpu položte na podlahu, kábel umiestnite pod stoličku a súpravu hadičiek vedľa stoličky.

Pripojte súpravu hadičiek.

Napájací kábel pripojte k zdroju napájania.

Spustenie systému Auralis

1



Keď je pumpa pripojená k zdroju napájania, spustí automatickú kontrolu: Pípnutie – 10 sekúnd – 2 pípnutia – pripravená na použitie.

Stlačte a podržte tlačidlo spustenia/pohotovostného režimu.

Zobrazia sa nasledujúce indikátory:

- Spustiť/pohotovostný režim
- Indikátor čakania
- Tlačidlo striedavého režimu
- Indikátor ovládania komfortu
- Indikátor nabitia batérie
- Zelené indikátory na prednej strane pumpy

2



Keď indikátor čakania zhasne, na matrac položte plachtu. Uistite sa, že je jednotka rýchleho vyfúknutia CPR jasne viditeľná.


Pacienta/klienta položte na matrac alebo na vankúš na sedenie.

Štandardne je nastavený striedavý režim.


arjo
with people in mind

Jednotka rýchleho vyfúknutia CPR

1




Aktivácia: Stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá CPR súčasne.



Uistite sa, že je predná časť otvorená.

Vzduch sa vyfúkne za 15 sekúnd.


2



Reset: Otvorenú časť zatlačte, kým nezacvakne do zatvorenej polohy.

Režim Autofirm

1



Aktivácia: Stlačte a podržte tlačidlo.
Indikátory komfortu zablikajú a matrac sa nafúkne do režimu Autofirm.

2



Dosiahnutie tlaku – indikátory Autofirm a ovládania komfortu začnú súvisle svietiť.

3



Deaktivácia: Stlačte a podržte tlačidlo alebo vyberte iný režim.



Predĺženie:
Stlačením tlačidla predĺžte o 5 minút. Max. 30 minút. Ak nie je predĺžený, pumpa sa vráti do predchádzajúceho režimu.

Striedavý režim, štandardné nastavenie

1



Aktivácia:
Stlačte tlačidlo, zobrazí sa indikátor striedavého režimu.

Susediace bunky sa nafukujú a vyfukujú v 10-minútovom cykle.

2




Deaktivácia:
Vyberte režim reaktívneho CLP alebo Autofirm.

Ak nie je potrebná ďalšia liečba, pacienta/klienta zložte z ložnej plochy a pumpu vypnite.

Režim reaktívneho CLP

1



Aktivácia:
Stlačte a podržte tlačidlo.

Zobrazí sa indikátor režimu reaktívneho CLP.

2




Deaktivácia:
Vyberte striedavý režim alebo režim Autofirm.

Ak nie je potrebná ďalšia liečba, pacienta/klienta zložte z ložnej plochy a pumpu vypnite.


Režim transportu (len pre matrace)

1



Aktivácia:
Súčasne stlačte bočné tlačidlá a odpojte súpravu hadičiek. Matrac bude pacientovi/klientovi poskytovať oporu 12 hodín.

2



Deaktivácia:
Znova pripojte súpravu hadičiek. Pumpa sa vráti do predchádzajúceho režimu.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind