
# Auralis


CE 2797

## Montera toppmadrass eller madrassersättning och pump

**1**



- slangset vid fotände
- HLR vid huvudände
- cellerna vända uppåt



**Toppmadrass:**
Placera ovanpå madrassbotten.

Säkra med fyra fästremmar.

**Ersättningsmadrass:**
Placera på sängbotten.


Fäst de åtta säkringsremmarna vid sängramens rörliga delar.

**2**

arjo
Auralis


Placera överdraget över madrassen och dra igen blixtlåset. Arjo-logotypen ska vara synlig vid fotänden.

**3**





HLR-enheten har klickat in i sitt stängda läge.

**4**



Häng pumpen på sängens fotände.

**5**




Anslut slangsetet.

**6**




Sätt kabeln i kabelrännan. Stäng fliken över kabeln med hjälp av tryckknapparna.

Anslut strömsladden till en strömkälla.

## Montera sittdynan och pumpen


**1**



**Sittdyna:**


Placera på stolsitsen.

Använd fixeringsremmarna för att fästa.




- cellerna vända uppåt
- slangset vid främre högra hörnet
- celler horisontella över stolen, V-form mot framsidan

**2**





Placera pumpen på golvet, sladden under stolen och slangsetet bredvid stolen.

Anslut slangsetet.

Anslut strömsladden till en strömkälla.

## Starta Auralis-systemet

**1**




När pumpen är ansluten till en strömkälla utför den en självkontroll: Pip – 10 sekunder – 2 pip – klar att användas.

Håll in På/Standby-knappen.

Följande indikatorer visas:

- På/standby-
- Vänta-indikator
- Knapp för Växlande läge
- Indikator för komfortkontroll
- Batteriindikator
- Gröna indikatorer på pumpens framsida.

**2**




När Vänta-indikatorn släcks placerar du lakanet på madrassen. Se till att kontrollen för snabb lufttömning för HLR är klart synlig.

Placera patienten på madrassen eller sittdynan.


Växlande läge är automatiskt påslaget.




arjo
with people in mind

## Kontroll för snabb lufttömning för HLR

**1**





**Aktivera:** Tryck samtidigt på båda HLR-klämmorna.




Kontrollera att framdelen är öppen.

Luften töms ut på 15 sekunder.


**2**




**Nollställ:** Tryck ner den öppna delen tills den klickar fast i stängt läge.

## AutoFirm-läge

**1**




**Aktivera:** Håll knappen intryckt. Komfortindikatorerna blinkar och madrassen blåses upp till AutoFirm-läge.

**2**



Tryck uppnått – AutoFirm- och komfort-kontrollindikatorerna övergår till att lysa med fast sken.

**3**




**Avaktivera:** Håll in knappen och välj ett annat läge.



**Förläng:** Tryck på knappen för att förlänga med fem minuter. Max. 30 min. Om läget inte förlängs återgår pumpen till det föregående läget.

## Växlande läge, standardinställning

**1**



**Aktivera:**
Tryck på knappen. Indikatorn för Växlande läge visas.

Närliggande celler fylls och töms enligt en 10 minuter lång cykel.

**2**




**Avaktivera:**
Välj Reaktivt läge (CLP) eller AutoFirm-läge.

Om vidare behandling inte behövs flyttas patienten från ytan och pumpen stängs av.

## Reaktivt läge (CLP)

**1**




**Aktivera:**
Håll knappen intryckt.

Indikatorn för Reaktivt läge (CLP) visas.

**2**




**Avaktivera:**
Välj växlande läge eller AutoFirm-läge.

Om vidare behandling inte behövs flyttas patienten från ytan och pumpen stängs av.


## Transportläge (endast madrasser)

**1**



**Aktivera:**
Tryck in båda knapparna samtidigt och ta bort slangsetet. Madrassen ger patienten stöd i upp till 12 timmar.

**2**




**Avaktivera:**
Återanslut slangsetet. Pumpen återgår till det föregående läget

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
**www.arjo.com**



arjo
*with people in mind*