
Maxi Twin

CE 2797

Ručný ovládač



Zdvihnúť

Spustiť


Poloha v ľahu

Poloha posediačky

Zatvoriť nožičky podvozka


Otvoriť nožičky podvozka

Núdzové zastavenie




Stlačte tlačidlo na boku krytu pohonu.

Núdzové spúšťanie




Vytiahnite krúžok na vrchnej strane krytu pohonu.

Brzdy




Zaistite brzdu.




Odistite brzdu.

arjo with people in mind

Nastaviteľná šírka nožičiek podvozka




Stlačením tlačidla otvoríte nožičky podvozka.




Stlačením tlačidla zatvoríte nožičky podvozka.

Pripojenie vaku

Pútkový vak




Klipový vak




Odpojenie vaku

Pútkový vak



Jednu stranu pútka potiahnite cez hák a potom potiahnite nadol.

Klipový vak



Potiahnite popruh a odstráňte klip.