
Maxi Twin

CE 2797

Telecomanda



Ridicare

Coborâre


Poziție înclinată

Poziție în șezut

Închidere picioare șasiu


Deschidere picioare șasiu

Oprirea de urgență




Apăsați butonul de pe partea laterală a carcasei dispozitivului de acționare.

Coborârea de urgență




Trageți în sus inelul de pe carcasa dispozitivului de acționare.

Frânele




Acționați frâna.




Eliberați frâna.

arjo with people in mind

Lățimea reglabilă a picioarelor șasiului




Apăsați butonul pentru a deschide picioarele șasiului.




Apăsați butonul pentru a închide picioarele șasiului.

Atașarea hamului

Ham cu bride




Ham cu cleme




Detașarea hamului

Ham cu bride



Trageți o parte a bridei peste cârlig și trageți în jos.

Ham cu cleme



Trageți cureaua în sus și scoateți clema.