الدليل المرجعي السريع - التنظيف والتطهير

Maxi Sky 440

يجب التنظيف والتطهير قبل استخدام الجهاز لمرضى آخرين وفي حالة الشك في تلوثه.

التنظيف

١. استخدم قطعة قماش منقوعة في الماء لإزالة البقايا المفرطة من الرافعة وملحقاتها من أعلى لأسفل.
٢. استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ الممزوج بمنظف خفيف.
٣. نظِّف المُعَدَّة من أعلى إلى أسفل، مع إزالة كل البقايا المرئية.
٤. اشطف بالماء النظيف أي بقايا منظف مترسبة.
٥. قم بالمسح بقطعة قماش جافة للتنظيف.

تنبيه
لا تنثُر ماءً على الوحدة أو تبلِّلها به أو تغمرها فيه. فالرافعة جهاز كهربائي، لذا قد يُتلِف الماء وحدتك.

من أجل ضمان سطح درجة أفضل لعجلات حواملك المتحركة، نَظِّف القضبان من الداخل مرة كل ٤ أشهر.
ومن أجل القيام بذلك، أَدخِل قطعة قماش مبللة في الفتحة وحَرِّكها من أحد طرفي القضيب إلى الآخر.

المناطق المسرودة هي الأكثر عرضة لاحتواء الأوساخ والميكروبات، فانتبه لما يأتي:

- وصلة المُغلّف البلاستيكي
- جيب أداة التحكم اليدوي
- التجاويف البلاستيكية
- أركان المغلَّف
- حافة ملصق معلومات المنتج
- موقِّفات مطاطية
- حافة الغشاء
- تجويف إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ
- تجويف برغي
- موصِل المغلَّف
- فتحة حزام

التطهير

٦. امسح Maxi Sky 440 والملحقات باستخدام محلول يحتوي على أحد المطهرات المتوافقة.
٧. قم بحك الرافعة بقوة عند استخدام المناديل، لتعزيز التعقيم الفعال لسطحها بالكامل.
٨. لا تستخدم الفينول، أو الكلور، أو أي نوع آخر من المذيبات التي قد تتلف السطح الخارجي.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com