
Maxi Sky 440


El kontrolü



Yukarı düğmesi

Aşağı düğmesi

Kontrol paneli



Yukarı ve aşağı düğmeleri
Yukarı ve aşağı düğmeleri, çalışma sırasında el kontrolüyle ilgili bir sorun olması halinde transferi tamamlamak için kullanılır.


Bakım gerekli - Kırmızı ışık
Yanıp sönüyor (bip yok) - Yerel temsilciniz tarafından bakım yapılması gerekiyor.
Sabit (bip ile) - Bakım zamanı geçti. Lifti kullanmayı bırakın ve servis için yerel temsilcinizle irtibata geçin.

Batarya şarj seviyesi - Sarı ışık
Yanıp sönüyor - Bataryalar şarj ediliyor.
Sabit - Şarj tamamlandı; bataryalar şarj edildi.

with people in mind

Acil durum kapatma

1



Operatör, liftin altında bulunan kırmızı mantar şekilli acil durum düğmesine basarak istediği zaman elektrik gücünü kesebilir.

Bu düğme, okların gösterdiği tarafa saat yönünde çevrilerek sıfırlanır.

Cihazı ilk defa kullananlar, lifti bir hastayla kullanmadan önce kapatma manevrasını denemelidir.

Acil durum freni


Acil durum freni, hastanın beklenmedik bir dişli kutusu veya motor arızası durumunda düşmesini önleyen ilave bir güvenlik özelliğidir.

Acil durum freni, tek bir etkinleştirmeye yöneliktir ve bu nedenle sadece bir kere kullanılabilir. Ünitenin değiştirilmesini ayarlamak için Arjo temsilcinizi arayın. Acil durum freni çekiliyken acil durumda alçaltma cihazı kullanılamaz.

arjo
with people in mind


Acil durumda alçaltma

1




Liftin altındaki kırmızı acil durum kapatma düğmesine basın. Hastayı taşıyan lifti yatağın veya tekerlekli sandalyenin üzerine getirin.

2



Liftin sol tarafındaki siyah plastik kapağı çıkartın.

3



Özel aparatı girişe yerleştirin. Hastayı indirmek için saat yönünde döndürün. Aparatın dönüşü motoru doğrudan döndürerek aparatın her bir turu ile hastanın yavaşça indirilmesini sağlayacaktır.

Hasta yatağa veya tekerlekli sandalyeye güvenle indirildiğinde aparatı liftten çıkarın. Lift servisi için kalifiye bir teknisyen çağırın.