
Sara 3000


CE 2797

Przycisk włączania/ resetowania




Nacisnąć, aby włączyć (A) lub zresetować, jeśli zadziałał bezpiecznik przeciążenia.

Przycisk wyłączania




Nacisnąć, aby wyłączyć (A).

Przycisk zatrzymania awaryjnego




Przycisk zatrzymania awaryjnego (A). Zresetować, obracając przycisk, aż odskoczy.

Pilot



Nacisnąć strzałkę w górę (A), aby podnieść.


Nacisnąć strzałkę w dół (B), aby opuścić.



Nacisnąć (A), aby rozłożyć nogi podwozia.

Nacisnąć (B), aby złożyć nogi podwozia.


Podwójny przełącznik sterowania



Nacisnąć strzałkę w górę (A), aby podnieść.


Nacisnąć strzałkę w dół (B), aby opuścić.

Opuszczanie awaryjne



Pociągnąć za suwak w górę, aż belka pionowa zacznie powoli opuszczać się pod ciężarem pensjonariusza.


Hamulce



Zaciąganie hamulca: docisnąć do dołu.

Zwalnianie hamulca: popchnąć do góry.

Regulowane nogi



Rozkładać/składać nogi, wciskając przyciski na pilocie.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.HEA.01_1PL • 09/2020

arjo
with people in mind