# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797

**OPOZORILO**



Da preprečite poškodbe oči in kože, vedno uporabljajte zaščitna očala in rokavice. Če sredstvo pride v stik s kožo, sperite z veliko količino vode. Če pride do draženja oči ali kože, se posvetujte z zdravnikom. Vedno preberite varnostni list razkužila.

Za preprečevanje navzkrižne kontaminacije vedno upoštevajte navodila za razkuževanje, opisana v navodilih za uporabo.

Razkuževanja ne smete nikoli opravljati v prisotnosti oskrbovanca, ker lahko pride do vnetja oči in kože.

## Obveznosti negovalca

**Med oskrbovanci**

System 2000 pred vsako uporabo očistite in razkužite.

## Čiščenje in razkuževanje z enoto za razkuževanje (običajna kopel in sistem Hydrosound)

**OPOZORILO**

**Za razkuževanje sistema Hydromassage začnite na strani 2.**

### Odstranite vidno umazanijo

1. Kad dvignite na primerno delovno višino.
2. Preverite, ali so vse funkcije izključene.
3. Odprite odtok.
4. Odklopite vso dodatno opremo in jo postavite na dno kadi.
5. Kad in dodatno opremo sperite z vodo ter izplaknite, da odstranite vidno umazanijo. Dodatno opremo obrnite in jo znova izplaknite.

### Očistite

6. Nadenite si zaščitne rokavice in očala.
7. Dvignite ročico razpršila za razkuževanje.
8. Pritisnite gumb za razkuževanje.
9. Razkužilo pršite v kad, dokler merilnik pretoka ne prikaže pravilnega razmerja mešanja v skladu z navodili za uporabo. Po potrebi prilagodite.
10. Razkužilo napršite v odtok. Odtok zdrgnite s ščetko.
11. Zaprite odtok.
12. Razkužilo razpršite po vseh površinah kadi in vseh straneh dodatne opreme.
13. Napršite v notranjost odtoka za preprečevanje prelivanja.
14. Za izklop pritisnite gumb za razkuževanje.
15. Z mehko ščetinasto krtačo temeljito zdrgnite površine kadi, nepritrjenih delov in dodatne opreme.
16. Odprite odtok.
17. Vse dele do čistega sperite z veliko vode s temperaturo 25 °C (77 °F).
18. Krpo namočite v razkužilo in obrišite vse ostale dele: zunanje površine kadi, vrtljive kovinske gumbe tipal in daljinski upravljalnik.
19. Novo krpo namočite v vodo in odstranite razkužilo.
    Krpo občasno sperite pod tekočo vodo.

### Razkuževanje

20. Razkužilo napršite v odtok.
21. Zaprite odtok.
22. Razkužilo razpršite po vseh površinah kadi in vseh straneh dodatne opreme.
23. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
24. Za konec razkuževanja pritisnite gumb za razkuževanje.
    **Samo samodejno razkuževanje:**
    Če prednastavljeni čas razkuževanja še ni potekel, so ostale funkcije onemogočene vsaj 2 minuti:
25. Ročico razpršila za razkuževanje namestite nazaj na mesto.
26. Odprite odtok.
27. Pritisnite gumb za prho.
28. Vse dele do čistega sperite z vodo s temperaturo 25 °C (77 °F).
29. Krpo namočite v razkužilo in obrišite vse ostale dele:
    zunanje površine kadi, vrtljive kovinske gumbe tipal in daljinski upravljalnik.
30. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
31. Novo krpo namočite v vodo in odstranite razkužilo.
    Krpo občasno sperite pod tekočo vodo.
32. Pustite, da se posuši.



arjo
with people in mind

# Čiščenje in razkuževanje z razpršilom

## Odstranite vidno umazanijo

1. Kad dvignite na primerno delovno višino.
2. Preverite, ali so vse funkcije izključene.
3. Odprite odtok.
4. Odklopite vso dodatno opremo in jo postavite na dno kadi.
5. Kad in dodatno opremo sperite z vodo ter izplaknite, da odstranite vidno umazanijo. Dodatno opremo obrnite in jo znova izplaknite.

## Očistite

6. Nadenite si zaščitne rokavice in očala.
7. Razkužilo napršite v odtok. Odtok zdrgnite s ščetko.
8. Zaprite odtok.
9. Razkužilo razpršite po vseh površinah kadi in vseh straneh dodatne opreme.
10. Napršite v notranjost odtoka za preprečevanje prelivanja.
11. Z mehko ščetinasto krtačo temeljito zdrgnite površine kadi, nepritrjenih delov in dodatne opreme.
12. Odprite odtok.
13. Vse dele sperite z veliko vode s temperaturo 25 °C (77 °F).
14. Krpo namočite v razkužilo in obrišite vse ostale dele: zunanje površine kadi, vrtljive kovinske gumbe tipal in daljinski upravljalnik.
15. Novo krpo namočite v vodo in odstranite razkužilo. Krpo občasno sperite pod tekočo vodo.

## Razkuževanje

16. S pršilom napršite razkužilo v odtok.
17. Zaprite odtok.
18. Razkužilo razpršite po vseh površinah kadi in vseh straneh dodatne opreme.
19. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
20. Odprite odtok.
21. Pritisnite gumb za prho.
22. Vse dele do čistega sperite z vodo s temperaturo 25 °C (77 °F).
23. Krpo namočite v razkužilo in obrišite vse ostale dele: zunanje površine kadi, vrtljive kovinske gumbe tipal in daljinski upravljalnik.
24. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
25. Novo krpo namočite v vodo in odstranite razkužilo. Krpo občasno sperite pod tekočo vodo.
26. Pustite, da se posuši.

# Čiščenje in razkuževanje sistema Hydromassage

## S samodejnim razkuževanjem

1. Kad dvignite na primerno delovno višino.
2. Zaprite odtok.
3. Odvijte vijake in odstranite mrežico sesalnega dovoda. Mrežico sesalnega dovoda očistite posebej.
4. Za začetek razkuževanja pritisnite gumb za razkuževanje. Razkužilo priteče iz šobe sistema Hydromassage. Razkuževanje se konča z izpiranjem sistema Hydromassage z vodo.
5. Razkužilo napršite v odtok za preprečevanje prelivanja.
6. Nadaljujte s preostalimi navodili za razkuževanje v skladu s poglavjem *Čiščenje in razkuževanje z enoto za razkuževanje (običajna kopel in sistem Hydrosound)* na strani 1.
7. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
8. Pritisnite gumb za prho in izplaknite odtok za preprečevanje prelivanja.
9. Po končanem razkuževanju pritrdite mrežico sesalnega dovoda z vijaki in pazljivo zategnite vijake.

## Brez samodejnega razkuževanja

1. Kad dvignite na primerno delovno višino.
2. Odprite odtok.
3. Odvijte vijake in odstranite mrežico sesalnega dovoda. Mrežico sesalnega dovoda očistite posebej.
4. Če nameravate priključiti cev za masažo, izvlecite le vrtljivo šobo sistema Hydromassage.
5. Cev za masažo (če se uporablja) vstavite v odvod sistema Hydromassage.
6. Razkužilo pršite v sesalni dovod, dokler ne priteče iz šobe/cevi za masažo sistema Hydromassage.
7. Razkužilo napršite v odtok za preprečevanje prelivanja.
8. **Omogočite primeren čas delovanja v skladu z navodili za razkužilo.**
9. Za izklop pritisnite gumb za razkuževanje.
10. Pritisnite gumb za prho in povežite ročico prhe s sesalnim dovodom.
11. Vrtljivi gumb sistema Hydromassage zavrtite v položaj za največjo moč.
12. Pritisnite sprožilec in izpirajte, dokler iz šobe/cevi za masažo sistema Hydromassage ne priteče **čista** voda.
13. Odstranite cev za masažo (če se uporablja).
14. Šobo namestite nazaj v odvod sistema Hydromassage.
15. Z vodo izperite odtok za preprečevanje prelivanja.
16. Nadaljujte s preostalimi navodili za razkuževanje v skladu s poglavjem *Čiščenje in razkuževanje z enoto za razkuževanje (običajna kopel in sistem Hydrosound)* na strani 1.
17. Po končanem razkuževanju pritrdite mrežico sesalnega dovoda z vijaki in pazljivo zategnite vijake.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com



with people in mind