System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797

AVERTISMENT



Pentru a evita afectarea ochilor sau a pielii, purtați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție.
Dacă intrați în contact cu dezinfectantul, clătiți cu apă din abundență.
Dacă vi se irită ochii sau pielea, consultați medicul. Citiți întotdeauna fișa de date de siguranță privind dezinfectantul.

Pentru a preveni contaminarea încrucișată, respectați întotdeauna instrucțiunile de dezinfectare din Instrucțiunile de utilizare.

Pentru a evita iritarea ochilor și a pielii, nu dezinfectați niciodată în prezența unui pacient.

Obligațiile îngrijitorului

Între pacienți

Curățați și dezinfectați cada System 2000 înainte de fiecare utilizare.

Curățarea și dezinfectarea cu unitatea de dezinfectare (cadă normală și sistem Hydrosound)

NOTĂ

Pentru dezinfectarea sistemului Hydromassage, începeți la pagina 2.

Îndepărtarea reziduurilor vizibile

1. Ridicați cada la o înălțime de lucru convenabilă.
2. Asigurați-vă că sunt oprite toate funcțiile.
3. Deschideți scurgerea.
4. Demontați toate accesoriile și așezați-le pe fundul căzii.
5. Spălați cada și accesoriile cu dușul pentru a îndepărta reziduurile vizibile. Întoarceți accesoriile și clătiți din nou.

Curățarea

6. Folosiți mănuși și ochelari de protecție.
7. Luați pistolul spray dezinfectant.
8. Apăsați butonul de dezinfectare.
9. Pulverizați dezinfectant pe cadă până când debitmetrul indică valoarea corectă a amestecului conform Instrucțiunilor de utilizare. Reglați, dacă este cazul.
10. Pulverizați dezinfectant în scurgere. Frecați scurgerea cu o perie.
11. Închideți scurgerea.
12. Aplicați dezinfectant pe toate suprafețele interioare ale căzii și pe toate părțile accesoriilor.
13. Pulverizați în racordul de preaplin.
14. Apăsați butonul de dezinfectare pentru a-l opri.
15. Frecați bine cu o perie din păr moale suprafețele căzii, piesele mobile și accesoriile.
16. Deschideți scurgerea.
17. Clătiți toate părțile cu apă din abundență, la o temperatură de 25 °C (77 °F).
18. Înmuiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone de contact: partea exterioară a căzii, butoanele cu senzor metalic și telecomanda.
19. Îndepărtați dezinfectantul cu o cârpă nouă, înmuiată în apă. Clătiți din când în când cârpa sub jet de apă.

Dezinfectarea

20. Pulverizați dezinfectant în scurgere.
21. Închideți scurgerea.
22. Aplicați dezinfectant pe toate suprafețele interioare ale căzii și pe toate părțile accesoriilor.
23. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
24. Apăsați pe butonul de dezinfectare pentru a opri ciclul de dezinfectare.
    Doar dezinfectare automată:
    Dacă timpul prestabilit pentru dezinfectare nu s-a scurs, sunt dezactivate alte funcții pentru cel puțin 2 minute.
25. Puneți la loc pistolul spray dezinfectant.
26. Deschideți scurgerea.
27. Apăsați butonul pentru duș.
28. Clătiți toate părțile cu apă la o temperatură de 25 °C (77 °F).
29. Înmuiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone de contact: partea exterioară a căzii, butoanele cu senzor metalic și telecomanda.
30. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
31. Îndepărtați dezinfectantul cu o cârpă nouă, înmuiată în apă. Clătiți din când în când cârpa sub jet de apă.
32. Lăsati cada să de usuce.

arjo
with people in mind

Curățarea și dezinfectarea cu un recipient spray

Îndepărtarea reziduurilor vizibile

1. Ridicați cada la o înălțime de lucru convenabilă.
2. Asigurați-vă că sunt oprite toate funcțiile.
3. Deschideți scurgerea.
4. Demontați toate accesoriile și așezați-le pe fundul căzii.
5. Spălați cada și accesoriile cu dușul pentru a îndepărta reziduurile vizibile. Întoarceți accesoriile și clătiți din nou.

Curățarea

6. Folosiți mănuși și ochelari de protecție.
7. Pulverizați dezinfectant în scurgere. Frecați scurgerea cu o perie.
8. Închideți scurgerea.
9. Aplicați dezinfectant pe toate suprafețele interioare ale căzii și pe toate părțile accesoriilor.
10. Pulverizați în racordul de preaplin.
11. Frecați bine cu o perie din păr moale suprafețele căzii, piesele mobile și accesoriile.
12. Deschideți scurgerea.
13. Clătiți toate părțile cu apă din abundență, la o temperatură de 25 °C (77 °F).
14. Înmuiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone de contact: partea exterioară a căzii, butoanele cu senzor metalic și telecomanda.
15. Îndepărtați dezinfectantul cu o cârpă nouă, înmuiată în apă. Clătiți din când în când cârpa sub jet de apă.

Dezinfectarea

16. Folosind un recipient spray, pulverizați dezinfectat în scurgere.
17. Închideți scurgerea.
18. Aplicați dezinfectant pe toate suprafețele interioare ale căzii și pe toate părțile accesoriilor.
19. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
20. Deschideți scurgerea.
21. Apăsați butonul pentru duș.
22. Clătiți toate părțile cu apă la o temperatură de 25 °C (77 °F).
23. Înmuiați o cârpă în dezinfectant și ștergeți toate celelalte zone de contact: partea exterioară a căzii, butoanele cu senzor metalic și telecomanda.
24. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
25. Îndepărtați dezinfectantul cu o cârpă nouă, înmuiată în apă. Clătiți din când în când cârpa sub jet de apă.
26. Lăsați cada să de usuce.

Curățarea și dezinfectarea sistemului Hydromassage

Cu dezinfectare automată

1. Ridicați cada la o înălțime de lucru convenabilă.
2. Închideți scurgerea.
3. Deșurubați și scoateți filtrul orificiului de aspirare. Curățați separat filtrul orificiului de aspirare.
4. Apăsați pe butonul de dezinfectare pentru a porni ciclul de dezinfectare. Dezinfectantul iese din duza sistemului Hydromassage. Ciclul de dezinfectare se încheie atunci când sistemul Hydromassage este clătit cu apă.
5. Pulverizați dezinfectant în racordul de preaplin.
6. Continuați cu restul instrucțiunilor de dezinfectare, conform secțiunii *Curățarea și dezinfectarea cu unitatea de dezinfectare (cadă normală și sistem Hydrosound)*, de la pagina 1.
7. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
8. Apăsați butonul Duș și clătiți racordul de preaplin.
9. După terminarea dezinfectării, prindeți filtrul orificiului de aspirare în șuruburi și strângeți-le ușor.

Fără dezinfectare automată

1. Ridicați cada la o înălțime de lucru convenabilă.
2. Deschideți scurgerea.
3. Deșurubați și scoateți filtrul orificiului de aspirare. Curățați separat filtrul orificiului de aspirare.
4. Scoateți duza rotativă a sistemului Hydromassage dacă urmează să conectați un furtun de tratament.
5. Introduceți furtunul de tratament, dacă există, în duza sistemului Hydromassage.
6. Pulverizați dezinfectant în orificiul de aspirare până când iese dezinfectant din duza/furtunul de tratament al sistemului Hydromassage.
7. Pulverizați dezinfectant în racordul de preaplin.
8. **Lăsați dezinfectantul să acționeze conform instrucțiunilor acestuia.**
9. Apăsați butonul de dezinfectare pentru a-l opri.
10. Apăsați butonul de duș și conectați para de duș la orificiul de aspirare.
11. Reglați butonul sistemului Hydromassage la cea mai mare intensitate.
12. Apăsați maneta și clătiți până când **iese** apă curată din duza/furtunul de tratament al sistemului Hydromassage.
13. Scoateți furtunul de tratament, dacă este cazul.
14. Puneți duza la loc în duza sistemului Hydromassage.
15. Clătiți cu apă racordul de preaplin.
16. Continuați cu restul instrucțiunilor de dezinfectare, conform secțiunii *Curățarea și dezinfectarea cu unitatea de dezinfectare (cadă normală și sistem Hydrosound)*, de la pagina 1.
17. După terminarea dezinfectării, prindeți filtrul orificiului de aspirare în șuruburi și strângeți-le ușor.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind