AUTO LOGIC / AURA LOGIC
Hurtigveiledning

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

Hensikten med denne hurtigveiledningen er kun å hjelpe helsearbeidere og andre brukere med systemets funksjonelle sider. Veiledningen erstatter ikke de generelle sikkerhetsadvarslene, forsiktighetsadvarslene og anbefalingene i bruksanvisningen, delenummer 630933NO.


Se bruksanvisningen før du bruker dette produktet.

Anvisninger:

- Madrassene Auto Logic® og Aura Logic® er konstruert for pasienter som veier opptil 200 kg (440 lb).
- Systemene *Auto Logic* og *Aura Logic* er laget for å forebygge og/eller behandle alle kategorier trykksår[1] i kombinasjon med et individualisert, omfattende trykksårprogram.

Kontraindikasjon: Systemene *Auto Logic* og *Aura Logic* skal ikke brukes av pasienter med ustabile ryggradsbrudd.

Forsiktig: Be om råd fra en kliniker før bruk hvis pasienten har andre ustabile brudd eller sykdommer som kan kompliseres av en myk eller bevegelig over ate.





Den gule Vent-lampen lyser når madrassen/setet blåses opp. Lampen lyser til madrassen/setet er helt oppblåst.



Den røde Lavt trykk-lampen lyser opp når pumpen registrerer lavt trykk i madrassen/setet. En alarm lyder hvis den ikke avbrytes av mute-knappen. Lampen slukkes så snart trykket er normalt. Sjekk om HLR (hjerte-/lungeredningsenheten) er lukket og slangesettet riktig koblet til.



Den gule lampen for lavt batteri lyser opp to timer før batteriet er helt utladet. Én time før batteriet er utladet, går pumpen automatisk over i reaktiv (konstant lavt trykk) (KLT) modus, en alarm lyder og den gule lampen blinker.



Den røde Strømbrudd-lampen lyser opp hvis et strømbrudd registreres og ingen reservestrøm fra batteriet er tilgjengelig. En alarm lyder til strømmen kommer tilbake eller pumpen skrus av ved hjelp av Kjør/standby-knappen.



Den gule servicelampen lyser og forblir på etter et innstilt antall driftstimer. Dette viser at pumpen er klar for service. Pumpen fortsetter å fungere normalt selv etter at servicelampen lyser. Hvis den gule servicelampen blinker, har pumpen registrert en intern feil og en servicetekniker bør tilkalles.



Hvis alarmen lyder (bortsett fra alarm for strømsvikt), kan lyden slås av med denne knappen. Den gule lampen forblir på mens alarmene slås av i 15 minutter eller alarmens årsak har blir rettet opp.



Velger reaktiv (konstant lavt trykk) (KLT), ikke-alternerende modus. Den gule lampen lyser opp når pumpen er i denne modusen. Når aktiv (alternerende) modus (standard) velges, slås den gule lampen av.
Hold knappen inne i ca. 4 sekunder for å aktivere reaktiv (KLT) modus. Endringen i modus nner sted på slutten av neste fullstendige alterneringssyklus, slik at en forsinkelse på maksimalt 10 minutter kan forekomme.



Trykk og hold nede Autofast-knappen i to sekunder for å gå inn i Autofast-modus. Så snart den er aktivert, skaper Autofast en midlertidig fast over ate slik at pleie kan gjennomføres. Autofast varer i 15 minutter. Deretter vil pumpen automatisk gå tilbake til forrige innstilling. Når pumpen er i Autofast-modus, vil LED-lampene for reaktiv (KLT) og komfortkontroll lyse opp. **Denne operasjonen vil ikke fungere mens en setepute er koblet til.**




Du justerer celletrykket i madrassen/setet manuelt med tanke på pasientkomfort med knappene på pumpekontroll-panelet. Trykkinnstillingen er angitt med den grønne indikatorene til venstre for knappene.

Ekstrautstyr

Batteri


(Del nr. BBP600)

OBS! Batteripakken er ikke egnet for bruk i hjemmepleie.



Aura Logic Sittepute


(delnr. PXS001)



1. NPUAP/EPUAP Internasjonal veiledning for trykksår, 2009.

Installasjon


Auto Logic 110 (overmadrass)



Legg overmadrassen på bunnmadrassen med slangesettet plassert nær sengens fotende og HLR-enheten ved hodeenden. Cellene i madrassen må ligge øverst.

Fest overmadrassen til bunnmadrassen ved hjelp av de re hjørnestroppene.


Auto Logic 175/200 (madrasserstatning)



Plasser madrasserstatningen direkte på sengerammen med slangesettet nær sengens fotende og HLR-enheten ved hodeenden. Cellene i madrassen må ligge øverst.

Bruk de inkluderte stroppene (4 på hver side) slik at ME blir festet til sengerammens bevegelige deler.

Slik fullfører du madrassmonteringen



Lukk beskyttelsestrekket over madrassen med glidelåsen. Sørg for at logoen ligger øverst og på madrassens fotende.

Sørg for at HLR-enheten er festet og låst.

Sørg for at HLR-enheten og strømledningen ligger på god avstand fra bevegelige sengemekanismer og andre områder der de kan bli sittende fast. ***HLR-enheten må alltid være tilgjengelig.***

Aura Logic setepute



Plasser puten øverst på stolens over- ate. Stå foran stolen med ansiktet vendt mot den, sørg for at cellene er øverst, slangesettet kommer ut av fremre høyre hjørne av puten og cellene er i horisontal posisjon over stolen der "V"-formen peker mot fronten.

Ikke bruk seteputen uten en skumpute under, og bruk alltid seteputen med beskyttende toppdekke.


Installere pumpen



Plasser pumpen med beina ned mot en hvilken som helst passende horisontal over ate eller heng den fra gjerdet ved sengefoten ved hjelp av utsvingskrokene.

Sørg for at madrassens/setets slangesett ikke er "knekt" eller vridd, og koble det til pumpen slik at det låses på plass. Sørg for at slangesettet er koblet ordentlig til pumpen.

Koble støpselet til passende stikkontakt.




NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice
@arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjohuntleigh.com

Ledningshåndtering

Finn klaffen som går langs madrassen på motsatt side av slangesettet og HLR-enheten.

Før den rette delen av kabelen langs siden av madrassen og fest klaffen rundt ledningen ved hjelp av trykkstiftene.



Sengehester

Se alltid lokale regler OG bruksanvisningen for bruk av sikkerhetskanter.

Hurtigstart

Når AUTO Logic-pumpen kobles til strømnettet eller en batteripakke kobles til, høres en pipelyd, og en selvdiagnostiseringskontroll gjennomføres i ca. 10 sekunder. Når kontrollen er fullført, kommer det en ny pipelyd, og pumpen er klar til bruk.



Trykk Kjør/standby-knappen på pumpens kontrollpanel.

La det gå omtrent 7 minutter for overmadrassen, 15 minutter for madrasserstatningen eller 3 minutter for at setet skal blåses helt opp.


Legg et laken over madrassen og fold det løst rundt den. Så snart pasienten ligger på madrassen, registrerer og justerer pumpen automatisk trykket i cellene for å støtte pasienten.

Transportmodus

For å transportere en pasient ved hjelp av madrassystemet Auto Logic, skal du holde inne kjør/standby-knappen i 2 sekunder for å sette pumpen i standby og deretter koble slangesettet fra pumpen. Dette setter systemet automatisk over i transportmodus. Pasienten forblir støttet av madrassen i opp til 12 timer.


HLR-KONTROLL I TILFELLE HJERTESTANS

Hvis pasienten får hjertestans og hjerte- lungeredning må gjennomføres:



Aktivere HLR-enheten:

Trykk på de to HLR-utløserknappene samtidig.



Nullstille HLR-enheten:

Trykk foran på HLR-enheten til den klikker på plass.

CE 0086

630934NO_04: 11/2017

® og ™ er varemerker tilhørende ArjoHuntleigh. Vi ønsker å forbedre oss kontinuerlig og forbeholder oss retten til å endre konstruksjoner uten forvarsel.