
# Flowtron ACS900

CE 2797




ပါဝါ ခလုတ္ႏွင့္ မီနူး အခ်က္ျပမီး
အရန္သင့္ စနစ္တင္ ဖြ၍ ႏွိပ္ထားပါက မီနူး အခ်က္ျပမီး ပင္လာပါမည္။
ပိတ္ရန္ ဖြ၍ ႏွိပ္ထားပါက မီနူး အခ်က္ျပမီး ပိတ္သြားပါမည္။

အလယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခလုတ္
ကၫသမႈစတင္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
ကၫသမႈကို ရပ္တန္ရန္ ဖြ၍ ႏွိပ္ထားပါ။

ဘယ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခလုတ္
သတိေပးသံကို ပိတ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးသံ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဖြ၍ ႏွိပ္ထားပါ။

ညာဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခလုတ္
လူနာတင္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အခ်ိန္ ျပန္သတ္မွတ္မႈ စနစ္သို့ ဝင္ေရာက္ရန္ ဖြ၍ ႏွိပ္ထားပါ။

888 mmHg အဝတ္တင္း ဖိအား အခ်က္ျပမီး

အဝတ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဖာင္းပြမႈ အခ်က္ျပမီးမ်ား

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း လေထြးမထားပါ

ခ်ိတ္ဆက္၍ ေ လထြိုးထားသည္

ျခေထာက္

ျခသလံုးကၾသား (သို့မဟုတ္ ျခသလံုးကၾသားႏွင့္ ေပါင္) တြင္ ေသးငယ္ေကာအတင္း ေသးခ်ဳပ္တျခင္း အတြက္ တစ္သမတ္တည္း ဖိအားေပး ကၫသမႈ ကိရိယာ

Tri Pulse

Tri Pulse

ျခသလံုးကၾသား (သို့မဟုတ္ ျခသလံုးကၾသားႏွင့္ ေပါင္) တြင္ ဝတ္ဆင္ရသည့္ (Tri Pulse)စီစဥ္တက် ဖိအားေပး ကၫသမႈကိရိယာ

1
2 ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဂ့ပန္ဖြ နံပါတ္မ်ား

သတိေပးသံ ပိတ္ထားေၾကာင္း အခ်က္ျပမီး

သတိေပးသံ အျခအေန အခ်က္ျပမီး
သတိေပးသံျမည္ေနစဥ္– သတိေပးသံကို ပိတ္ိုင္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပသည့္

အသံ ပမာဏ အခ်က္ျပမီး

သတိေပးခ်က္ႏွင့္ သတိေပးသံ၏ ၫႊန္ျပခ်က္မ်ား

သတိေပးသံ ထက္ြေပၚျခင္းသည့္ ကၫသမႈအတင္း အေနာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဖိအားနည္းျခင္း သို့မဟုတ္ အဝတ္မွ ယိုစိမ့္ျခင္း။

ပိုက္ ခါက္ေနျခင္း သို့မဟုတ္ ပိတ္ဆို့ေနျခင္း။

အျခားမွတ္ခ်က္မ်ား။

စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ့ယြင္းမႈ တြ့ရွိျခင္း သို့မဟုတ္ ပံုမွန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လိုအပ္ျခင္း။

ေစာင့္ပါ – အခ်က္ျပမီး စတင္ေနသည့္

ကၫသမႈ စတင္ရန္ အခ်က္ျပမီး
အနည္းဆံုး အဝတ္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ အရန္သင့္ ပံုစံျဖင့္ ျပသသည္။

ကၫသမႈ ရပ္ရန္ အခ်က္ျပမီး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စနစ္ျဖင့္ ျပသခဲ့သည္။

မီနူး ပါဝါ အခ်က္ျပမီးမ်ား

ပန္ကို မီနူး ပါဝါထုတ္လုတ္ ပစၥည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

ပန္ကို မီနူး ပါဝါထုတ္လုတ္ ပစၥည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားပါ။

ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး

ဘက္ထရီ အားကုန္သြားသည့္

ဘက္ထရီ ¼ အားျပည့္သည့္

ဘက္ထရီ ½ အားျပည့္သည့္

ဘက္ထရီ ¾ အားျပည့္သည့္

ဘက္ထရီ အားျပည့္သြားပါၿပီ

888 h လူနာတင္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္အခ်ိန္ အခ်က္ျပမီး

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936MY_03 • 10/2020

arjo with people in mind