
Maxi Move

Sandalyeden


CE 2797

1



Askıyı hastanın çevresine yerleştirin.
Bacak kayışlarını uylukların iç tarafına yerleştirin.


2




Pozisyonlandırma kolunun arkası hastaya dönük.
Taşıma kolu omuz hizasında.


3

Freni UYGULAMAYIN




4






Omuz kayışı klipslerini doğru şekilde taşıma koluna takın.


5






Pozisyonlandırma koluna bastırın ve bacak kayışı klipslerini doğru şekilde taşıma koluna takın.

6




Bacak klipslerini düz takın (A).
Not! Tekmeleme eğilimi olan hastalar için bacak klipslerini çapraz takın (B).

7



Hastayı kaldırmak ve ayarlamak için el kontrolünü kullanın.

8




Lifti sandalyeden uzaklaştırın.
Hastayı transfer edin.

arjo
with people in mind


Yataktan

1




Gövde ayakları için yatağın altındaki boşluğu kontrol edin.

2




Askıyı hastanın altına yerleştirin.

3




Askı baş desteği bölgesi hastanın boynunun altında.

4




Yatağa, taşıma kolunun açık tarafı hastanın başına dönük olacak şekilde yaklaşın. Gerekirse gövde ayağı genişliğini ayarlayın.

5




Taşıma kolunu hastanın üzerinde ortalayarak pozisyonlandırın.

6




Taşıma kolunu yatırmak için pozisyonlandırma kolunu kullanın. Omuz kayışı klipslerini doğru şekilde taşıma koluna takın.

7



Pozisyonlandırma koluna bastırın ve bacak kayışı klipslerini uylukların altından taşıma koluna takın.

8



Hastayı kaldırın ve transfer edin.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind