AtmosAir Fit og AtmosAir Plus

Installere helmadrassen

⚠ Kontroller at rammen og sengehestene har egnet størrelse i forhold til madrassen, slik at det ikke oppstår mellomrom der pasientens hode eller kropp kan sette seg fast.

1 Flat ut sengen og sett på bremsene.

2 Fjern den eksisterende madrassen.


3 Plasser madrassen på sengerammen med logoen opp og etikettene med produktinformasjonen i fotenden av sengen.

4 **Utvidet bariatrisk seng:**

Legg polstringen i mellomrommet mellom sengehestene og madrassen:


- Glidelåsene vendt ut.
- Merket fotende i fotenden av sengen.

5 **Utvidet bariatrisk seng:**



Koble de fire hunn-spennene på undersiden av polstringene på venstre og høyre side til de fire hann-spennene på undersiden av madrassen.

6 **Utvidet bariatrisk seng:**



Fest madrassen til innleggene med glidelås.

7 Legg polstringsmansjettene inn under madrassen hvis polstringene ikke er i bruk.

Plassere pasienten

1 Flytt pasienten i henhold til alle relevante sikkerhetsregler og institusjonsprotokoller.

2 Plasser pasienten midt på madrassen både i side- og lengderetning.

3 Kontroller at alle deler av madrassen gir pasienten full støtte.

Merk: Håndtakene på madrassen er kun ment for transport av madrassen.

HLR

1 Flat seng.

Senk eller fjern om nødvendig sengehestene.

2 Start HLR ifølge institusjonens prosedyrer.

Vurder å bruke en ryggplate hvis det er indisert.

3 Når HLR er utført:

- Fjern ryggplaten (hvis brukt).
- Hev eller monter sengehestene etter behov.
- Konfigurer sengen og tilbehøret på samme måte som før.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AO.00NO_01 • 07/2020

arjo
with people in mind