AtmosAir Fit ve AtmosAir Plus

Şilte sistemi kurulumu

Hastanın başının veya vücudunun sıkışması riskini en aza indirmek için, kullanılan şiltenin ölçülerine uygun boyutta yatak profili ve kenar korkulukları kullandığınızdan emin olun.

1

Yatağı düzleştirin ve frenleri etkinleştirin.

2

Mevcut şilteyi kaldırın.

3

Şilteyi, yatak profiline, logo olan kısmı üste gelecek ve ürün bilgi etiketi ayak tarafında olacak şekilde yerleştirin.

4


Uzatılmış bariatrik yatak:

Desteği kenar korkulukları ile şilte arasındaki boşluğa yerleştirin:

- Fermuarlar dıştadır.
- İşaretli ayak ucu yatağın ayak ucu tarafında.

5


Uzatılmış bariatrik yatak:



Sağ ve sol desteklerin altındaki dört dişi tokayı şiltenin altındaki dört erkek tokaya bağlayın.

6

Uzatılmış bariatrik yatak:



Şilteyi şilte dolgularına sıkıştırın.

7

Destekler kullanılmıyorsa destek kollarını şiltenin altına sıkıştırın.

Hastayı yerleştirme

1

Tüm geçerli güvenlik kurallarını ve kurum protokollerini takip ederek hastayı aktarın.

2

Hastayı, şilte yüzeyine, hem en hem de boydan ortalanacak şekilde yatırın.

3

Şiltenin tüm bölümlerinin hastayı tam olarak desteklediğinden emin olun.

Not: Şilte kolları, sadece şiltenin taşınması içindir.

CPR

1

Yatağın seviyesini ayarlayın.

Gerekirse yan korkulukları alçaltın veya sökün.

2

Tesis protokollerine göre CPR'yi başlatın.

Belirtilmişse bir arkalık kullanın.

3

CPR gerçekleştirildikten sonra:

- Kullanılıyorsa arkalığı çıkarın.
- Gerektiği takdirde kenar korkuluğunu yükseltin veya takın.
- Yatağı ve aksesuarları ilk konumuna yeniden konfigüre edin.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AO.00TR_01 • 07/2020

arjo
with people in mind