
Ninjo

CE 2797



	Funkcija
1	Blykčiojanti geltona lemputė: programą galima nutraukti. Geltona: vykdoma programa. Ekrane rodoma einamoji būsena, pavyzdžiui, plovimo fazė ir temperatūra.
2	Žalia: programa baigta. Lemputė užgęsta atidarius dureles ir ekrane trumpai rodoma programos suvestinė, pavyzdžiui, maksimali proceso temperatūra
3	Raudona: įspėjimas apie klaidą. Ekrane rodomas klaidos pranešimas.
4	Ekranas. Techninės priežiūros specialistas gali nustatyti, kokią informaciją rodyti ekrane.
5	Taupymo programos pasirinkimo mygtukas: plauti nedaug užterštus daiktus.
6	Įprastos programos pasirinkimo mygtukas: plauti įprastai užteršus daiktus.
7	Programos paleidimo mygtukas.

Kodas	Aprašymas	Priemonė
U1	Žemas kalkių šalinimo priemonės lygis	Įpilti kalkių šalinimo priemonės.
U2	Žemas plovimo priemonės lygis	Įpilti plovimo priemonės.
U3	Žemas skalavimo priemonės lygis	Įpilti skalavimo priemonės.
U7	Įspėjimas apie aukštą įkrovos temperatūrą	Palikite daiktus atvėsti.
U9	Įspėjimas apie neveikimą	Įrenginys nebuvo naudojamas 72 valandas. Prieš įrenginyje plaunant daiktus, būtina paleisti programą su tuščia kamera.
H6	Bandymas paleisti, kai neuždarytos durelės	Uždarykite dureles (įrenginys pradės naują paleidimo procedūrą). Jei pranešimas apie klaidą kartojasi, kvieskite įgaliotus techninės priežiūros specialistus.
H7	Neužrakina durelių	Patvirtinkite klaidą. Tinkamai uždarykite dureles. Bandykite paleisti iš naujo. Jei pranešimas apie klaidą kartojasi, kvieskite įgaliotus techninės priežiūros specialistus.
H8	Neatrakina durelių	Patvirtinkite klaidą. Jei pranešimas apie klaidą kartojasi, kvieskite įgaliotus techninės priežiūros specialistus.

Dėl F tipo klaidų kodų žr. „Naudojimo instrukcijas“.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1LT · 09/2019