
Ninjo

CE 2797



	기능
1	노란색 깜빡임: 프로그램이 종료될 수 있습니다. 노란색: 프로그램이 실행 중입니다. 디스플레이에서 세척 단계와 온도 등 현재 상태를 나타냅니다.
2	녹색: 프로그램이 완료되었습니다. 도어가 열리면 등이 꺼지고, 잠시 동안 디스플레이는 최대 온도 등 창에 프로그램 요약을 나타냅니다.
3	빨간색: 오류 표시. 디스플레이가 오류 메시지를 나타냅니다.
4	디스플레이. 정비 기술자는 디스플레이에 나타날 정보를 입력할 수 있습니다.
5	약간 오염된 물품을 위한 절약 프로그램 선택용 버튼.
6	일반적으로 오염된 물품을 위한 일반 프로그램 선택용 버튼.
7	프로그램 시작용 버튼.

코드	설명	측정
U1	석회제거제 수치 낮음	석회제거제를 채웁니다.
U2	처리제 수치 낮음	처리제를 채웁니다.
U3	헹굼 보조제 수치 낮음	헹굼 보조제를 채웁니다.
U7	물품에 대한 고온 경고	물품의 열을 식히십시오.
U9	비활성화 경고	기계가 72시간 동안 비활성화되었습니다. 기계를 사용해 물품을 세척하기 전에 빈 챔버로 프로그램을 실행해야 합니다.
H6	도어 열린 채 시작 시도	도어를 닫습니다(기계가 새로 시작을 시도합니다). 오류가 다시 발생할 경우, 공인 서비스 직원에게 문의하십시오.
H7	도어를 잠그지 못함	오류를 확인합니다. 도어를 올바로 닫습니다. 새롭게 시작을 시도합니다. 오류가 다시 발생할 경우, 공인 서비스 직원에게 문의하십시오.
H8	도어를 잠금 해제하지 못함	오류를 확인합니다. 오류가 다시 발생할 경우, 공인 서비스 직원에게 문의하십시오.

F 오류 코드 유형의 경우, “사용 지침”을 참조하십시오.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001313702_1KO · 09/2019