
คู่มืออ้างอิงแบบย่อ


Tornado

CE 2797

FD1800, FD1805



FD1810



	การทำงาน
1	สีแดง: บ่งบอกข้อผิดพลาด จอแสดงผลแสดงข้อความข้อผิดพลาด
2	สีเขียว: โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ไฟติดสว่างเมื่อประตูเปิดออก และจอแสดงผลแสดงสรุปข้อมูลโปรแกรม* เป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น อุณหภูมิสูงสุด
3	ไฟสีเหลืองกะพริบ: สิ้นสุดโปรแกรมได้ สีเหลือง: โปรแกรมกำลังทำงาน จอแสดงผลแสดงสถานะปัจจุบัน เช่น ขั้นตอนการทำความสะอาด และอุณหภูมิ
4	จอแสดงผล ช่างเทคนิคบริการสามารถป้อนข้อมูลที่จะให้ปรากฏในจอแสดงผล
5	ปุ่มสำหรับการเลือกล้างบริเวณขอบ
6	ปุ่มสำหรับเลือกโปรแกรมประหยัดสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่สกปรกเล็กน้อย
7	ปุ่มสำหรับการเลือกน้ำยาทำความสะอาด (อุปกรณ์เสริม)
8	ปุ่มสำหรับเลือกโปรแกรมปกติสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่สกปรกปานกลาง
9	ปุ่มสำหรับเลือกโปรแกรมเข้มข้นสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่สกปรกมาก
10	เซ็นเซอร์ IR เพื่อเปิด/ปิดประตูและเริ่มต้นโปรแกรมที่เลือกไว้ล่วงหน้า (อุปกรณ์เสริม)
11	ปุ่มสำหรับการเปิด/ปิดประตู (อุปกรณ์เสริม)

รหัส	รายละเอียด	วิธีการ
U1	ระบบกำจัดตะกรันมีระดับต่ำ	เติมน้ำยากำจัดตะกรัน
U2	น้ำยาในกระบวนการมีระดับต่ำ	เติมน้ำยาในกระบวนการ (ตัวเลือก)
U3	สารช่วยล้างมีระดับต่ำ	เติมสารช่วยล้าง (ตัวเลือก)
U6	ต้องมีการตรวจสอบ	ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการที่ได้รับอนุญาต
U7	เตือนสิ่งของเครื่องใช้มีอุณหภูมิสูง	รอให้สิ่งของเครื่องใช้เย็นลง
U8	การสื่อสารภายนอก	การเชื่อมต่อภายนอกถูกขัดจังหวะ
U9	เตือนไม่มีการกระทำใดๆ	เครื่องไม่มีการใช้งานมาเป็นเวลา 72 ชั่วโมง โปรแกรมที่มีตัวตู้เปล่า ต้องรันก่อนใช้งานเครื่องเพื่อทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้
H1	ระบบกำจัดตะกรันว่างเปล่า	เติมน้ำยากำจัดตะกรัน
H3	น้ำยาล้างหมด	เติมน้ำยาล้าง
H6	พยายามเริ่มต้นทำงานโดยมีประตูเปิดอยู่	ปิดประตู (เครื่องจะพยายามเริ่มต้นครั้งใหม่) หากเกิดข้อผิดพลาดอีก ให้ติดต่อบุคลากรบริการที่ได้รับอนุญาต
H7	แบตเตอรี่ต่ำ	ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการที่ได้รับอนุญาต

สำหรับรหัสข้อผิดพลาดประเภท F ให้ดูคำแนะนำการใช้งาน

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001314702_1TH • 09/2019